三菱 汎用 A C サーボ用 MR-C ロ A リニューアルツール

MELSERVO-C□A シリーズから MR-C□A リニューアルツールを使用した 置換えの手引き

このたびは、当社の $MR-C \square A$ リニューアルツール(以下: リニューアルツール)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

リニューアルツールを正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に本書をよくお読みいただき、リニューアルツールの機能・性能を十分ご理解のうえ、正しくご使用くださるようお願いいたします。

ご注意」

- 1. 許可なく、本書の無断転載をしないでください。
- 2. 記載事項は、お断りなく変更することがありますので、ご了承ください。
- 3. 本リニューアルツールを使用した場合においても、機能によっては MR-C□A サーボの機能を 100%互換できない場合がありますのでご注意ください。
- 4. 位置決めユニット(形名: AD75P等)をご使用の場合、既設状況によってはノイズ 対策のため既設配線の変更が必要になる場合があります。
- 5. 制御信号変換ケーブルとエンコーダ変換ケーブルの既設ケーブル側コネクタは同一のも のを使用しており、既設ケーブルを接続する際は、ご注意ください。誤って接続した場合、サーボアンプの故障原因となります。
- 6. MR-C□A と MR-JN-□A は<u>電源端子台の配列が異なっています。誤って接続した場合、</u> サーボアンプの故障原因となります。



◆ 安全上のご注意

(ご使用前に必ずお読みください)

本製品のご使用に際しては、本書および本書で紹介している関連マニュアルをよくお読みいだだくと共に、安全に対して十分に注意を払って正しい取扱いをしていただくようお願いいたします。 本書で示す注意事項は、本製品に関するもののみについて記載したものです。

この◆安全上のご注意では、安全注意事項のランクを「危険」、「注意」として区分してあります。

<u></u> 危険

取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、死亡または重傷を受ける可能性が想定される場合。

<u>注意</u>

取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害や軽傷を受ける可能性が想定される場合および物的損傷だけの発生が想定される場合。

なお、 <u>↑</u> 注意に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。 いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

本書は必要なときに読めるよう大切に保管すると共に、必ず最終ユーザまでお届けいただくようお願いいたします。

1. 感電防止のために

⚠ 危険

- ●サーボアンプは、確実に接地工事を行ってください。
- ●配線作業や点検は専門の技術者が行ってください。
- ●リニューアルツールは、据え付けてから配線してください。感電の原因になります。
- ●濡れた手でスイッチ操作しないでください。感電の原因になります。
- ●ケーブルは傷つけたり、無理なストレスをかけたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。感電の原因になります。

2. 火災防止のために

/ 注意

- ●サーボアンプは、不燃物に取り付けてください。可燃物への直接取り付け、または可燃物近くへの取り付けは、火災の原因になります。
- ●主回路電源には必ず電磁接触器を接続して、電源を遮断できる構成にしてください。サーボアンプが故障した場合、電磁接触器が接続されていないと、大電流が流れ続けて火災の原因になります。
- ●回生抵抗器を使用する場合は、異常信号で電源を遮断してください。回生トランジスタの故障などにより、回生抵抗器が異常過熱し火災の原因になります。
- ●制御回路電源には必ずサーマルプロテクタを接続して、電源を遮断できる構成にしてください。 故障した場合、サーマルプロテクタが接続されていないと、大電流が流れ続けて火災の原因になり ます。

3. 傷害防止のために

/ 注意

- ●各端子には本書に決められた電圧以外は印加しないでください。破裂・破損などの原因になります。
- ●端子接続を間違えないでください。破裂・破損などの原因になります。
- ●極性(+・一)を間違えないでください。破裂・破損などの原因になります。
- ●通電中や電源遮断後のしばらくのあいだは、サーボアンプが高温になる場合がありますので、誤って手や部品(ケーブルなど)が触れないよう、カバーを設けるなどの安全対策を施してください。 火傷や部品損傷の原因になります。
- ●運転中、サーボモータの回転部には絶対に触れないでください。けがの原因になります。

4. 諸注意事項

次の注意事項につきましても十分留意ください。取扱いを誤った場合には故障・けが・感電などの 原因になります。

(1)運搬・据付けについて

注意

- ●製品の重量に応じて、正しい方法で運搬してください。
- ●制限以上の多段積みはおやめください。
- ●据付けは、重量に耐えうる所に、本書に従って取り付けてください。
- ●上にのったり、重いものを載せたりしないでください。
- ●取り付け方向は必ずお守りください。
- ●サーボアンプと制御盤内面、またはその他の機器との間隔は規定の距離をあけてください。
- ●損傷、部品が欠けているリニューアルツールを据え付け、運転しないでください。
- ●サーボアンプ内部にねじ・金属片などの導電性異物や油などの可燃性異物が混入しないようにしてください。
- ●サーボアンプは精密機器なので、落下させたり、強い衝撃を与えないようにしてください。
- ●下記の環境条件で保管・ご使用ください。

環境	Ē	条件		
周囲温度 運転 保存		0℃~+55℃(凍結のないこと)		
		-20℃~+65℃(凍結のないこと)		
周囲湿度	運転	90%RH 以下(結露のないこと)		
问四沙泛	保存	90%(11 以下(行路())ないこと)		
雰囲	=	屋内(直射日光が当たらないこと)		
分四.	×l	腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・塵埃のないこと。		
標高	5	海抜 1000m 以下		
振動	b .	5.9m/s²以下		

●運転中に誤ってサーボモータの回転部に触れないよう、カバーを設けるなどの安全対策を施してく ださい。

(2)配線について

⚠ 危険

- ●配線作業は、必ず電源を外部にて全相遮断してから行ってください。全相遮断しないと、感電あるいは製品の損傷の恐れがあります。
- ●サーボアンプ主回路電源が入っている場合にチャージランプが点灯します。 チャージランプ点灯中は電線のつなぎ換えなどを行なわないでください。

注意

●配線は正しく確実に行ってください。サーボシステムの暴走の原因になります。

(3) 試運転・調整について

/ 注意

●運転前にサーボアンプ各パラメータの確認・調整を行ってください。機械によっては予期しない動作になる場合があります。

(4)使用方法について

<u>/</u> 注意

- ●即時に運転停止し、電源を遮断できるように外部に非常停止回路を設置してください。
- ●分解修理を行わないでください。
- ●改造は行わないでください。
- ●ノイズフィルタなどにより電磁障害の影響を小さくしてください。 サーボアンプの近くで使用されている電子機器に電磁障害を与える恐れがあります。
- ●サーボモータとサーボアンプおよびリニューアルツールは指定された組合せでご使用ください。
- ●リニューアルツールを焼却や分解しますと有毒ガスが発生する場合がありますので、焼却や分解をしないでください。

(5) 異常時の処置について

/ 注意

- ●アラーム発生時は原因を取り除き、安全を確保してからアラーム解除後、再運転してください。
- ●瞬停復電後、突然再始動する可能性がありますので機械に近寄らないでください(再始動しても人に対する安全性を確保するよう機械の設計を行ってください)。

(6)保守点検について

注意

- ●通電中に端子に触れないでください。感電の原因になります。
- ●清掃、端子ねじの増し締めは、必ず電源を外部にて全相遮断してから行ってください。全相遮断しないと、感電の恐れがあります。

ねじを締め過ぎると、ねじや端子台の破損による落下、短絡、誤動作の原因になります。

●サーボアンプ主回路電源が入っている場合にチャージランプが点灯します。チャージランプ点灯中は電線のつなぎ換えなどを行なわないでください。

(7)一般的注意事項

●本書に記載されているすべての図解は、細部を説明するためにカバーまたは安全のための遮断物を 外した状態で描かれている場合がありますので、製品を運転するときは必ず規定どおりのカバーや 遮断物を元どおりに戻し、本書に従って運転してください。

● 廃棄物の処理について ●

本製品が廃棄されるときには、以下に示す 2 つの法律の適用を受け、それぞれの法規ごとの配慮が必要となります。

- 1. 資源の有効な利用の促進に関する法律(通称:資源有効利用促進法)における必要事項
 - (1) 不要となった本製品は、できる限り再生資源化をお願いします。
 - (2) 再生資源化では、鉄くず、電気部品などに分割してスクラップ業者に売却されることが多いため、 必要に応じて分割し、それぞれ適正な業者に売却されることを推奨します。
- 2. 廃棄物の処理および清掃に関する法律(通称:廃棄物処理清掃法)における必要事項
 - (1) 不要となった本製品は前1項の再生資源化売却などを行い、廃棄物の減量に努められることを推奨します。
 - (2) 不要となった本製品が売却できずこれを廃棄する場合は、同法の産業廃棄物に該当します。
 - (3) 産業廃棄物は、同法の許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託し、マニフェスト管理などを含め、適正な処置をする必要があります。

≪マニュアルについて≫

初めて MR-C□A リニューアルツールをお使いいただく場合、本書と三菱電機㈱発行のサーボアンプ技術資料集が必要です。必ずご準備の上、MR-C□A リニューアルツールを安全にご使用ください。

関連マニュアル

マニュアル名称	マニュアル番号
三菱汎用 AC サーボ MELSERVO-JN シリーズ 汎用インタフェース サーボアンプ技術資料集	SH(名)030085

目 次

第1章 機能と構成1-1
1. 1 概要1-1
1.2 特長 1-1
1.3 機能比較1-2 1.4 リニューアルツール製品名称1-5
1. 4 リニューアルツール製品名称1-5 1. 5 リニューアルツール構成
1.6 リニューアルツール製品一覧
1.7 リニューアルツール形名の構成1-7
第2章 MR-C□A リニューアルツールの選定2-1
2.1 基本構成2-1
2.2 置換え時の注意事項2-1
2.3 製品の選定
2.3.1 1次置換えメニュー2-2
2.3.2 2次置換えメニュー2-2 2.3.3 一括置換えメニュー2-2
2.3.3 一括直換スメニュー2-2 2.4 置換え組合せ表2-3
2. 4. 1 サーボアンプとサーボモータの選定
2.4.2 リニューアルツール選定
2.5 リニューアルツール接続図2-11
2.6 仕様2-14
2. 6. 1 標準仕様
2. 6. 2 端子台仕様
2. 6. 3 サーボアンプのイニシャライズ時間2 − 1. 5
2.6.4 Z相パルスの幅について2-16
2.7 オプション・周辺機器使用時の注意
2.7.1 回生オプション2-17 第3章 MR-C□A リニューアルツールの置換え方法3-1
第3章 MN-0 ロA リーユーアルクールの直換え方法 3-1 3.1 置換え手順
3.2 梱包品の確認
3.3 置換え手順
3.4 ケーブルの組合せ3-4
第4章 立上げ4-1
4.1 初めて電源を投入する場合4-1
4.1.1 立上げの手順
4.1.2 周辺環境
4.2 パラメータの設定
4.2.2 2次置換え時に変更するパラメータ
4.2.3 一括置換え時に変更するパラメータ
4.3 立上げ時のトラブルシューティング
第5章 パラメータ5-1
5.1 パラメータ一覧
5.1.1 MR─JN─□A 基本設定パラメータ(No. PA□□)
5. 1. 2 MR−JN−□A ゲイン・フィルタパラメータ (No. PB□□)
5. 1. 3 MR-JN-□A 拡張設定パラメータ(No. PC□□)
5. 1. 4 MR-JN-□A 入出力設定パラメータ(No. PD□□)
5.2 MR-C□A サーボアンプと MR-JN-□A サーボアンプのパラメータ対比一覧 5-5
5.3 パラメータ詳細説明5-6 第6章 トラブルシューティング6-1
日 第 5 章 「ドラブルフュー」 イング · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
6.2 ノイズ対策
第7章 外形寸法図
7. 1 サーボアンプ(リニューアルツール含む)比較 7−1
7.2 変換ケーブル7-2
7. 2. 1 リニューアルツールケーブル
7.2.2 モータ側変換ケーブル

第1章 機能と構成

1.1 概要

MR-C□A リニューアルツールは、ご使用中の MR-C□A サーボアンプを MR-JN-□A サーボアンプへ置換えるためのツールです。既設ケーブルに互換性をもたせたリニューアルツールと、MR-C 用サーボモータから MR-JN 用サーボモータへ置換える際に、既設ケーブルを MR-JN 用サーボモータに接続できるモータ側変換ケーブルを取り揃えています。


1.2 特長

- ・既設のMR-C口A用サーボモータをMR-JN-口Aサーボアンプで運転することができます。
- ・既設ケーブルをそのまま接続できるため、配線工事が短縮できます。
- ・リニューアルツールを活用することにより、1次置換えから2次置換えへ段階を踏んだリニューアルが可能となります。

1次置換え:サーボアンプのみ置換える

2次置換え:サーボアンプ置換え後にサーボモータを置換える 一括置換え:サーボアンプとサーボモータを一括で置換える

※サーボモータのみの置換えはできません



1.3 機能比較

(1)サーボアンプ

*1:リニューアルツール使用時

	項目	MR-C□A	MR-JN-□A	リニューアル ツール使用時	互換性 (*1)	備考
	容量範囲 100W, 200W, 400W 100W, 200W, 40		100W, 200W, 400W	_	0	
	制御方式	位置/速度(制御切替無し)	位置/速度/トルク(制御切替あり)	_	0	
	ダイナ ミック ブレーキ	なし	内蔵	_	Δ	※ 1
	回生抵抗	なし	10A:なし 20A、40A:内蔵	_	Δ	※ 2
	電源仕様	制御/主回路電源共通 単相 AC200V/100V	制御回路電源: DC24V 500mA 主回路電源: 単相 AC200V ∕ 100V	_	×	* 3
	電源端子 接続方法	電線差込 ネジ固定	電線差込 ワンタッチ固定コネクタ	_	0	
	制御信 号 コネクタ	制御信号 (CN1) 1 個	制御信号 (CN1) 1 個 コネクタ異形状	変換ケーブルに て対応	0	
	DI 信号	4 点	6 点	_	0	
サー	(指令入力パル	SON: 電源投入後、1.52 秒以下で出力 ON	SON: 電源投入後、1~2 秒後に出力 ON	_	Δ	※ 4
ボ	ス信号除く)	入力信号 DC5V 電圧仕様あり	機能なし	対応不可	×	※ 5
-ボアンプ		3点(固定1点,選択2点)	5点(固定1点,選択4点)	_	Δ	※ 6
プ		ALM: 電源投入後、1.3 秒で出力 ON	ALM: 電源投入後、1 秒で出力 ON	_	Δ	※ 7
	DO 信号	電磁プ゚レーキインタロック (BRK) サーポオフ、アラーム時 BRK-SG 間非導通 遅延時間 100mS 固定	電磁ブレーキインタロック(MBR) サーボオフ、アラーム時 MBR-DOCOM 間非導通 遅延時間を 0~1000mS で調整可	_	0	
	パルス列 入力周波数	差動レシーバ・オープンコレクタ∶200kpps	差動レシーハ゛: 1Mpps オーフ゜ンコレクタ:200kpps	_	0	
	DIO 電源 (DC24V)	外部供給(電流容量:200mA)	外部供給(電流容量:200mA)	_	0	
	fューニンク [*] 方法	オートチューニング 2種類 マニュアルチューニング	オートチューニンク 2種類 マニュアルチューニンク ワンタッチ調整	_	Δ	* 8
	取り付け	M4ネジ取り付け(10A, 20A) M5ネジ取り付け(40A)	M5 ネジ取り付け	平座金付 M4 ネジ同梱	0	
	セットアッ プ S/W 通信	RS-232C 通信 (MR-C-T01 必要)	USB 通信(オプション不要)	_	0	

○:対応可能、△:機能限定 or 条件付き対応可能、×:対応不可、一:対象外

(2)特殊仕様サーボアンプ

*1:リニューアルツール使用時

項目	MR-C□A	MR-JN-□A	リニューアル ツール使用時	互換性 (*1)	備考
指令パルス列 入力電圧 DC5V 仕様	形名:MR-C□A(1) <u>-L</u>	機能なし	-	×	※ 9

○:対応可能、△:機能限定 or 条件付き対応可能、×:対応不可、一:対象外

注意事項については1-3ページを参照してください。

(3)検出器

*1:リニューアルツール使用時

	項目	MR-C□A	MR-JN-□A	リニューアル ツール使用時	互換性 (*1)	備考
	検出器用コネクタ	1 個	1個 コネクタ異形状	変換ケーブル にて対応	0	
検出器	検出器通信方式	シリアル通信	シリアル通信	_	0	
器	分解能	HC-PQ:4000 p/rev	HF-KN:131072 p/rev HF-KP:262144 p/rev (減速機付き)	_	Δ	※ 10

○:対応可能、△:機能限定 or 条件付き対応可能、×:対応不可、一:対象外

- ※1 MR-JN-□A サーボアンプに置換えた場合、ダイナミックブレーキの特性によりアラーム・警告発生時、電源 OFF 時 <u>モータが急停止しますのでご注意ください。</u>
 - 既設システムがモータ回転中に高頻度で電源 OFF する場合、置換え後に高頻度で電源 OFF するとダイナミックブレーキが故障する場合がありますのでご注意ください。
- ※2 <u>置換えの際、既設回生オプションは使用できません。</u>回生抵抗については改めて回生能力を計算するなど再度容量選定して、必要に応じて回生オプションを用意してください。(詳細は 2.7 節参照) パラメータの設定が必要です。(第 5章 パラメータ参照)
- ※3 置換えの際は、制御回路用に別途 DC24V 電源(電流容量 500mA 以上)が必要となります。
 - 制御回路電源 DC24V は、強化絶縁電源を使用してください。また、出力電圧の起動時間が1秒以上かかる電源は使用しないでください。制御回路電源 DC24V は電磁ブレーキ用電源と共有せず、必ず専用のものを用意してください。
- 尚、制御回路電源接続時は<u>サーキットプロテクタをご使用ください。</u>(推奨品:三菱電機㈱製 CP30-BA2P1M3A)
- ※4 電源投入からサーボオン受付までの時間です。受付時間が異なるため、置換え時に外部シーケンスの見直しが必要になる場合があります。
- ※5 入力信号 DC5V 電圧仕様には対応しておりません。
- ※6 既設システムにて、検出器 Z 相パルス出力信号(OP)が CN1-4 ピン以外に割付されている場合は、対応しておりません。 既設配線の変更、および、既設装置のプログラム変更が必要となります。
- ※7 電源投入からアラーム信号出力までの時間です。出力時間が早くなりますので、置換え時に外部シーケンスの見直しが 必要になる場合があります。
- ※8 1次置換え時にはワンタッチ調整は使用できません。
- ※9 指令パルス列入力電圧 DC5V 仕様には対応しておりません。
- ※10 パラメータ設定で、同様な運転が可能です。(第5章 パラメータ参照)

(4)サーボモータ

*1:リニューアルツール使用時

	項	目	MR-C□A	MR-JN-□A	リニューアル ツール使用時	互換性 (*1)	備考
	容量範囲 30~400W 50~400W		50~400W	_	0		
			HC-PQ 標準	HF-KN	_	0	
	邢山什什		HC-PQ□G1	HF−KP□G1		0	
	取り付け		一般産業機械対応減速機付	一般産業機械対応減速機付	一般産業機械対応減速機付		
			HC-PQ□G2 高精度減速機付	HF-KP□G7 高精度対応減速機付 —		×	※ 1
サ	コネクタ (電源・ブレーキ)		HC-PQ 標準				
Į,			HC-PQ□G1	一一一一	変換ケーブル	0	
ボモ			一般産業機械対応減速機付	コネクタ異形状	にて対応		
タ			HC-PQ□G2 高精度減速機付				
7	過熱保護	機能	なし	あり(検出器機能内蔵)	_	0	
		キー付	HC-PQ23, 43 が対応	HF-KN23, 43 が対応	_	0	
	特殊軸	Dカット	HC-PQ033, 053, 13, 23, 43 が対応	HF-KN053, 13 が対応	_	Δ	× 20
		Lカット	HC-PQ23, 43 が対応	対応なし	_	Δ	※ 2
	最大トル 4009	ク 6対応	HC-PQ シリーズ	HF-KN シリーズ	_	Δ	* 3

O:対応可能、△:機能限定 or 条件付き対応可能、×:対応不可、一:対象外

<注意事項>

- ※1 2次置換え/一括置換え時、取り付けフランジサイズ、減速比が異なります。取り付け部分の変更および装置側での調整が必要となりますのでご注意ください。
- ※2 特殊軸の対応範囲が HC-PQ モータと HF-KN/KP モータでは異なります。下表を参照してください。 表中の「△」部分については三菱電機㈱へご相談ください。

【サーボモータ特殊軸対応比較表】

モータ容量		キー付		Dカット		Lカット	
モータ谷里	HC-PQ	HF-KN	HC-PQ	HF-KN	HC-PQ	HF-KN	
033				0			
053				0	0		
13				0	0		
23		0	0	0	Δ	0	Δ
43		0	0	0	Δ	0	Δ

〇:対応、△:特殊対応

※3 既設サーボモータを300%を超えるトルクで使用している場合、置換え後のサーボアンプとサーボモータは容量アップが必要となりますのでご注意ください。

なお、1次置換えには対応しておりません。


【最大トルク400%対応】

既設	既設機種		-括置換え機種	実施 2 味の注意東西	
サーボアンプ形名	サーボモータ形名	サーボアンプ形名	サーボモータ形名	置換え時の注意事項	
	HC-PQ033 (B) ▲	MR-JN-10A(1)	HF-KN053 (B) ▲	│ ・サーボモータの容量アップが必要です。	
	HC-PQ053 (B) ▲	MIN ON TOA(1)	HF-KN13 (B) ▲	・ クールに アの谷里グラフが必安です。	
MR-C10A(1)	HC-PQ13 (B) ▲	MR-JN-20A (1)	HF-KN23 (B) ▲	 ・サーボアンプ、サーボモータの容量アップが必要です。 ・サーボモータの取り付けフランジサイズ、 軸寸法に互換性がありません。 	

最大トルク 300%超の確認方法


- 1. MR-C サーボアンプのパラメータ No14 の現在値を控えてください。
- 2. パラメータ No14 を 『 OOA 』に設定し、電源を OFF/ON してください。
- 3. 通常運転を行い、サーボアンプの表示が300を超えた場合、最大トルク400%対応となります。

1.4 リニューアルツール製品名称




1.5 リニューアルツール構成

(1) 1次置換え:サーボアンプのみ置換える場合



(2) 2次置換え:サーボアンプ置換え後にサーボモータを置換える場合 一括置換え:サーボアンプとサーボモータを一括で置換える場合



- ※1 既設サーボアンプの制御方式により、リニューアルツール形名が異なりますのでご注意ください。 (位置制御用:SC-CAJNKT-P、速度制御用:SC-CAJNKT-S)
- ※2 置換えの際は、制御回路用に別途 DC24V 電源(電流容量 500mA 以上)が必要となります。制御回路電源 DC24V は、強化絶縁電源を使用してください。また、出力電圧の起動時間が1秒以上かかる電源は使用しないでください。制御回路電源 DC24V は電磁ブレーキ用電源と共用せず、必ず専用のものを用意してください。 尚、制御回路電源接続時はサーキットプロテクタをご使用ください。(推奨品:三菱電機㈱製 CP30-BA2P1M3A)


1.6 リニューアルツール製品一覧

No.	品名	形名(*1)	内容	仕様
1	- リニューアルツール	SC-CAJNKT-P	1 次置換え および	<u>位置制御</u> 信号変換ケーブル エンコーダ変換ケーブル アンプ取り付けネジ 取扱説明書
2	, y_1-ywy-w	SC-CAJNKT-S	一括置換え時 に使用	速度制御 信号変換ケーブル エンコーダ変換ケーブル アンプ取り付けネジ 取扱説明書
3 4 (*2)	モータ側	SC-HAJ3ENM1C03M4-■ MR-PWS2CBL03M-■-L(*4) SC-PWS1CBL1M-■-L	2次置換え および	エンコーダ変換ケーブル(ケーブル長: 0.3m)4線式 電源変換用ケーブル(ケーブル長: 0.3m) 電源変換用ケーブル(ケーブル長:1m)
5 (*3)	- 変換ケーブル	MR-BKS2CBL03M-■-L (*4) SC-BKS1CBL1M-■-L	- 一括置換え時 - に使用	電磁ブレーキ変換用ケーブル(ケーブル長: 0.3m) 電磁ブレーキ変換用ケーブル(ケーブル長: 0.3m)

- *1 形名の■は「A1」「A2」になります。「A1」モータ負荷側引き出し。「A2」モータ反負荷側引き出し。
- *2 電源変換ケーブルとして、どちらかを選択ください。
- *3 電磁ブレーキ変換ケーブルとして、どちらかを選択ください。
- *4 三菱電機㈱よりご購入ください。


1.7リニューアルツール形名の構成

<リニューアルツール形名>




<変換ケーブル形名>

・モータ側エンコーダ変換ケーブル



- ・モータ側電源変換ケーブル
- ・モータ側電磁ブレーキ変換ケーブル



第2章 MR-C□A リニューアルツールの選定

2.1 基本構成

【置換え前】 1次置換え MELSERVO-C□A シリーズ MELSERVO-JN-□A シリーズ *1 MR-JN-□A リニューアルツール + ・サーボアンプ ・サーボアンプ ・リニューアルツール サーボモータ 2次置換え MELSERVO-JN-□A シリーズ *1 MR-JN-□A リニューアルツール + ・サーボモータ モータ側変換ケーブル 一括置換え MELSERVO-JN-□A シリーズ *1 MR-JN-□A リニューアルツール + ・サーボアンプ ・リニューアルツール

モータ側変換ケーブル

*1: MELSERVO-JN-□A サーボアンプおよびサーボモータは三菱電機㈱よりご購入ください。

・サーボモータ

【置換え後】

2.2 置換え時の注意事項

①既設サーボアンプの制御方式により、リニューアルツール形名が異なりますのでご注意ください。

確認方法:MR-C口AサーボアンプのパラメータNo16を確認します。

パラメータの内容が、『O□□』・・・・位置制御方式 リニューアルツール形名:SC-CAJNKT-P 『 1 □□ 』・・・・速度制御方式 リニューアルツール形名: SC-CAJNKT-S

②既設の状況によっては、置換え時にノイズ対策が必要になる場合があります。

ノイズ対策につきましては、6.2節をご確認ください。

- ③既設ケーブルをご使用になる場合はケーブル寿命を考慮してご使用ください。 劣化が著しい場合は新規ケーブルへの置換えを推奨します。
- ④変換ケーブルは高屈曲寿命品ではありませんのでケーブルを固定して使用してください。
- ⑤既設 MR-C□A サーボアンプにはダイナミックブレーキがありません。置換えた場合、ダイナミックブレーキの特性に よりアラーム・警告発生時、電源 OFF 時にモータが急停止しますのでご注意ください。

既設システムがモータ回転中に高頻度で電源 OFF する場合、置換え後に高頻度で電源 OFF するとダイナミックブレーキ が故障する場合がありますのでご注意ください。

- ⑥オプション・周辺機器使用時の注意事項につきましては、2.7節をご確認ください。
- ⑦既設 MR-C□A サーボアンプ・サーボモータが特殊品の場合は、別途お問合せください。

2.3 製品の選定

2.3.1 1次置換えメニュー

1次置換え機種のサーボアンプを2.4.1項表①により選定する。



リニューアルツールを2.4.2項表③により選定する。

2.3.2 2次置換えメニュー

既設サーボモータの形名、または既設機種形名の組合せを確認する。



2次置換えの機種を2.4.1項表①により選定する。



リニューアルツールを2.4.2項 表④、 モータ側変換ケーブルを2.4.2項 表⑤により選定する。

2.3.3 一括置換えメニュー

既設機種形名の組合せを確認する。



一括置換えの機種を2.4.1項表②により選定する。



リニューアルツールを2.4.2項 表⑥、 モータ側変換ケーブルを2.4.2項 表⑦により選定する。

2.4 置換え組合せ表

2.4.1 サーボアンプとサーボモータの選定

(1) 1次置換え時と2次置換え時

<表①>

〇:互換あり、×:互換なし

Hic-P033 (B) ▲ Hic-P0033 (B) ▲ MR-JN-10A(1) 1 次置換え機種 でのまま使用 Hic-RN053 (B) ▲ Hic-RN053 (B) ■ Hic-RN053 (B) © 1 1/2 Hic-RN053 (B) Ø 1 1/2	Į.	无設機種	1 次置換え機種		2 次置換え機種		
NR-C10A(1)		サーボモータ形名				互換	
NR-C10A(1)	【HC-PQ モータ】						
NR-C10A(1)		HC-PQ033 (B) ▲			HF-KN053 (B) ▲		
HC-P013 (B) ▲ HC-P023 (B) ▲ MR-JN-20A(1) HC-P023 (B) ▲ MR-JN-20A(1) HC-P023 (B) ▲ MR-JN-20A(1) HF-KN13 (B) ▲ HF-KN13 (B) ■ HF-KN13 (B)	MR-C10A(1)	HC-PQ053 (B) ▲	MR-JN-10A(1)	- 14 PP 14 - 144 14			
RR-C20A(1)			7			0	
RF-C40A	MR-C20A(1)		MR-JN-20A(1)	一 そのまま使用			
HC-PQ053 (B) G1 1/5 HC-PQ053 (B) G1 1/12 HC-PQ053 (B) G1 1/12 HC-PQ13 (B) G1 1/20 HC-PQ23 (B) G1 1/20 HC-PQ3 (B) G2 1/20 HC-PQ3 (B) G2 1/5 HC-PQ13 (B) G2 1/20 HC-PQ13 (B	MR-C40A						
HC-PQ053 (B) G1 1/5 HC-PQ053 (B) G1 1/12 HC-PQ053 (B) G1 1/12 HC-PQ13 (B) G1 1/20 HC-PQ23 (B) G1 1/20 HC-PQ3 (B) G2 1/20 HC-PQ3 (B) G2 1/5 HC-PQ13 (B) G2 1/20 HC-PQ13 (B	【HC-PO 干一々 一身	B.产業機械田減速機付サー:	₹ ∓ — 々 ╏				
HC-P053 (B) Gi 1/12 HC-P013 (B) Gi 1/20 HC-P023 (B) Gi 1/20 HC-P044 (B) Gi 1/20 HC-P043 (B) Gi 1/20 HC-P013 (B) Gi 1/	THO I G C > 10		1	1	HF-KP053 (B) G1 1/5	1	
HC-P0053 (B) G1 1/20 HC-P013 (B) G1 1/5 HC-P013 (B) G1 1/12 HC-P013 (B) G1 1/12 HC-P013 (B) G1 1/20 HC-P023 (B) G1 1/20 HC-P043 (B) G1 1/20 HC-P013 (B) G2 1/20 HC-P023 (B) G2 1/20 HC-			┪				
HC-P013 (B) G1 1/5		-	┪				
HC-P013 (B) G1 1/12	MR-C10A(1)	-	MR-JN-10A(1)				
HC-P013 (B) G1 1/20			-			-	
MR-C20A(1) HC-P023 (B) G1 1/5 HC-P023 (B) G1 1/12 MR-JN-20A(1) HF-KP23 (B) G1 1/12 HF-KP23 (B) G1 1/11 HF-KP13 (B) G1 1/11 HF-KP13 (B) G1 1/11 HF-KP13 (B) G1 1/11 HF-KP13 (B) G1 1/11 HF-KP23 (B) G1 1/11			-	1 次置換え機種		_	
MR-C20A(1)						0	
HC-PQ3 (B) G1 1/20	MR-C20A(1)		MR-JN-20A(1)	C ** 0 * 0 * 127 **			
HC-PQ43 (B) G1 1/5	mit 020/1(1)		1 III ON 20/(1)				
MR-C40A				-			
HC-PQ43 (B) G1 1/20	MR-C40A		MR-JN-40A			_	
【HC-PQ モータ 高精度対応フランジ取り付け軸出力型減速機付サーボモータ】 HC-PQ053 (B) G2 1/5							
HC-P013 (B) G2 1/5		HC-PQ053 (B) G2 1/5 HC-PQ053 (B) G2 1/9 HC-PQ053 (B) G2 1/20			HF-KP053 (B) G7 1/11 HF-KP053 (B) G7 1/21		
MR-C20A(1)	MR-CIOA(I)	HC-PQ13 (B) G2 1/5 HC-PQ13 (B) G2 1/9 HC-PQ13 (B) G2 1/20 HC-PQ13 (B) G2 1/29	MR_JN=10A(1) 		HF-KP13 (B) G7 1/5 HF-KP13 (B) G7 1/11 HF-KP13 (B) G7 1/21 HF-KP13 (B) G7 1/33		
MR-C40A HC-P043 (B) G2 1/9 HC-P043 (B) G2 1/20 HC-P043 (B) G2 1/29 MR-JN-40A HF-KP43 (B) G7 1/11 HF-KP43 (B) G7 1/21 HF-KP43 (B) G7 1/33 【最大トルク 4 ○ ○ %対応】 ※10 MR-C10A (1) HC-P0033 (B) ▲ HC-P0053 (B) ▲ HC-P013 (R) ▲ HC-P013 (R) ▲ HC-P013 (R) ▲ NR-JN-10A (1) HF-KN053 (B) ▲ HF-KN13 (B) ▲ × MR-JN-20A (1) HF-KN23 (R) ▲ ×	MR-C20A(1)	HC-PQ23 (B) G2 1/9 HC-PQ23 (B) G2 1/20	MR-JN-20A (1)	そのまま使用	HF-KP23 (B) G7 1/11 HF-KP23 (B) G7 1/21	***	
HC-PQ033 (B) ▲	MR-C40A	HC-PQ43 (B) G2 1/9 HC-PQ43 (B) G2 1/20 MR-JN-40A			HF-KP43 (B) G7 1/11 HF-KP43 (B) G7 1/21		
HC-PQ033 (B) ▲	【最大トルク4009	· %対応】 ※10	•		•	4	
MR-C10A(1) HC-P013 (R) ▲ 1 次置換え対応不可 HF-KN13 (B) ▲ × MR-, IN-20A (1) HE-KN23 (R) ▲ ×	14以八十ルンキロロ	HC-PQ033 (B) ▲	_	MR-JN-10A(1)		0	
HC_P013 (R) ▲ MR_, IN_204 (1) HE_KN23 (R) ▲ ×	MR-C10A(1)	HC-PQ053 (B) ▲	1 次置換え対応不可		HF-KN13 (B) ▲		
		HC-PQ13 (B) ▲		MR-JN-20A(1)	HF-KN23 (B) ▲	× ※4	

(2) 一括置換え時

<表②>

〇:互換あり、×:互換なし

既設機種		_	-括置換え機種	
サーボアンプ形名 ※8, ※9	サーボモータ形名	サーボアンプ形名 ※5, ※7	サーボモータ形名 ※3,※7	互換
【HC-PQ モータ】				
tho id 2 //	HC-PQ033 (B) ▲	1	HF-KN053 (B) ▲	
MR-C10A(1)	HC-PQ053 (B) ▲	MR-JN-10A (1)	HF−KN053 (B) ▲	-
, ,	HC-PQ13 (B) ▲		HF-KN13 (B) ▲	0
MR-C20A(1)	HC-PQ23 (B) ▲	MR-JN-20A(1)	HF-KN23 (B) ▲	
MR-C40A	HC-PQ43 (B) ▲	MR-JN-40A	HF-KN43 (B) ▲	
【HC-PQ モータ 一糸	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
	HC-PQ053 (B) G1 1/5	<u> </u>	HF-KP053 (B) G1 1/5	
	HC-PQ053 (B) G1 1/12		HF-KP053 (B) G1 1/12	
MD 0104/1)	HC-PQ053 (B) G1 1/20	MD IN 104 (1)	HF-KP053 (B) G1 1/20	
MR-C10A(1)	HC-PQ13 (B) G1 1/5	— MR−JN−10A (1)	HF-KP13 (B) G1 1/5	
	HC-PQ13 (B) G1 1/12		HF-KP13 (B) G1 1/12	
	HC-PQ13 (B) G1 1/20	7	HF-KP13 (B) G1 1/20	\top
	HC-PQ23 (B) G1 1/5		HF-KP23 (B) G1 1/5	- 0
MR-C20A(1)	HC-PQ23 (B) G1 1/12	MR-JN-20A(1)	HF-KP23 (B) G1 1/12	
	HC-PQ23 (B) G1 1/20		HF-KP23 (B) G1 1/20	
	HC-PQ43 (B) G1 1/5		HF-KP43 (B) G1 1/5	
MR-C40A	HC-PQ43 (B) G1 1/12	MR-JN-40A	HF-KP43 (B) G1 1/12	
	HC-PQ43 (B) G1 1/20		HF-KP43 (B) G1 1/20	1
【HC-PQ モータ 高料		曲出力型減速機付サーボモー	_	
	HC-PQ053 (B) G2 1/5		HF-KP053 (B) G7 1/5	
	HC-PQ053 (B) G2 1/9		HF-KP053 (B) G7 1/11	
	HC-PQ053 (B) G2 1/20		HF-KP053 (B) G7 1/21	
MR-C10A(1)	HC-PQ053 (B) G2 1/29	MR-JN-10A(1)	HF-KP053 (B) G7 1/33	
	HC-PQ13 (B) G2 1/5	_	HF-KP13 (B) G7 1/5	
	HC-PQ13 (B) G2 1/9	_	HF-KP13 (B) G7 1/11	
	HC-PQ13 (B) G2 1/20		HF-KP13 (B) G7 1/21	
	HC-PQ13 (B) G2 1/29	_	HF-KP13 (B) G7 1/33	× ×
	HC-PQ23 (B) G2 1/5	_	HF-KP23 (B) G7 1/5	* 6
MR-C20A(1)	HC-PQ23 (B) G2 1/9	MR-JN-20A(1)	HF-KP23 (B) G7 1/11	_
	HC-PQ23 (B) G2 1/20	_	HF-KP23 (B) G7 1/21	_
	HC-PQ23 (B) G2 1/29	_	HF-KP23 (B) G7 1/33	_
	HC-PQ43 (B) G2 1/5	_	HF-KP43 (B) G7 1/5	_
MR-C40A	HC-PQ43 (B) G2 1/9	MR-JN-40A	HF-KP43 (B) G7 1/11	_
	HC-PQ43 (B) G2 1/20		HF-KP43 (B) G7 1/21	
	HC-PQ43 (B) G2 1/29		HF-KP43 (B) G7 1/33	
【最大トルク4009				
	HC-PQ033 (B) ▲	MR-JN-10A(1)	HF-KN053 (B) ▲	0
MR-C10A(1)	HC-PQ053 (B) ▲	max OH 10/1(1/	HF-KN13 (B) ▲	
, ,	HC-PQ13 (B) ▲	MR-JN-20A (1)	HF−KN23 (B) ▲	× ※4

2.4.2 リニューアルツール選定

(1) 1次置換え時リニューアルツール組合せ

サーボアンプのみ置換える場合

<表③>

既	【 設機種	1次置換え機種		
サーボアンプ形名 ※8, ※9	サーボモータ形名	サーボアンプ形名 ※5, ※7	リニューアルツール形名 ※1, ※2, ※8	
【HC-PQ モータ】			•	
MR-C10A(1)	HC-PQ033 (B) ▲ HC-PQ053 (B) ▲ HC-PQ13 (B) ▲	MR-JN-10A(1)	SC-CAJNKT-●	
MR-C20A(1)	HC-PQ23 (B) ▲	MR-JN-20A(1)		
MR-C40A	HC-PQ43 (B) ▲	MR-JN-40A		
【HC-PQ モータ 一般	设産業機械用減速機付サーボ	モータ】		
MR-C10A(1)	HC-P0053 (B) G1 1/5 HC-P0053 (B) G1 1/12 HC-P0053 (B) G1 1/20 HC-P013 (B) G1 1/5 HC-P013 (B) G1 1/12 HC-P013 (B) G1 1/12	- - MR-JN-10A(1)	SO CA INVI.	
MR-C20A(1)	HC-PQ23 (B) G1 1/5 HC-PQ23 (B) G1 1/12 HC-PQ23 (B) G1 1/20	MR-JN-20A (1)	SC-CAJNKT-●	
MR-C40A	HC-PQ43 (B) G1 1/5 HC-PQ43 (B) G1 1/12 HC-PQ43 (B) G1 1/20	MR-JN-40A		
【HC-PQ モータ 高精	情度対応フランジ取り付け軸	出力型減速機付サーボモータ】		
MR-C10A(1)	HC-PQ053 (B) G2 1/5 HC-PQ053 (B) G2 1/9 HC-PQ053 (B) G2 1/20 HC-PQ053 (B) G2 1/29 HC-PQ13 (B) G2 1/5 HC-PQ13 (B) G2 1/9 HC-PQ13 (B) G2 1/20 HC-PQ13 (B) G2 1/20 HC-PQ13 (B) G2 1/29	- MR-JN-10A(1)	- SC-CAJNKT-Φ	
MR-C20A(1)	HC-PQ23 (B) G2 1/5 HC-PQ23 (B) G2 1/9 HC-PQ23 (B) G2 1/20 HC-PQ23 (B) G2 1/29	- MR-JN-20A (1)	os onomi	
MR-C40A	HC-PQ43 (B) G2 1/5 HC-PQ43 (B) G2 1/9 HC-PQ43 (B) G2 1/20 HC-PQ43 (B) G2 1/29	- MR-JN-40A		

(2) 2次置換え時リニューアルツール組合せ

・サーボアンプ置換え後にサーボモータを置換える場合

<表④>

〇:互換あり、×:互換なし

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	无設機種	23	 て置換え機種		TRUTT N. LEIGHT
サーボアンプ形名 ※8, ※9	サーボモータ形名	サーボアンプ形名 ※5, ※7	サーボモータ形名 ※3, ※7	 互換	リニューアルツール形名 ※1, ※2, ※8
【HC-PQ モータ】					
<u> </u>	HC-PQ033 (B) ▲		HF-KN053 (B) ▲		
MR-C10A(1)	HC-PQ053 (B) ▲	- 144 TE	HF-KN053 (B) ▲	İ	1 次置換えツール そのまま使用
	HC-PQ13 (B) ▲	1 次置換え機種	HF-KN13 (B) ▲	0	
MR-C20A(1)	HC-PQ23 (B) ▲	- そのまま使用	HF-KN23 (B) ▲	i i	
MR-C40A	HC-PQ43 (B) ▲		HF-KN43 (B) ▲		
『 HC_DO エ _ ね _ 伽	産業機械用減速機付サーボ				
【ロロードはモータ 一般	世来俄州州巡域的リーハ· HC-PQ053(B)G1 1/5	- -γ, I	HF-KP053 (B) G1 1/5		<u> </u>
	HC-PQ053 (B) G1 1/12		HF-KP053 (B) G1 1/12	1	
	HC-PQ053 (B) G1 1/20		HF-KP053 (B) G1 1/20	ł	
MR-C10A(1)	HC-PQ13 (B) G1 1/5	1	HF-KP13 (B) G1 1/5		
	HC-PQ13 (B) G1 1/12	-	HF-KP13 (B) G1 1/12	0	
	HC-PQ13 (B) G1 1/20	1 次置換え機種 I そのまま使用 I	HF-KP13 (B) G1 1/20		1 次置換えツール
	HC-PQ23 (B) G1 1/5		HF-KP23 (B) G1 1/5		そのまま使用
MR-C20A(1)	HC-PQ23 (B) G1 1/12		HF-KP23 (B) G1 1/12		
	HC-PQ23 (B) G1 1/20	†	HF-KP23 (B) G1 1/20	i	
	HC-PQ43 (B) G1 1/5		HF-KP43 (B) G1 1/5		
MR-C40A	HC-PQ43 (B) G1 1/12	1	HF-KP43 (B) G1 1/12		
	HC-PQ43 (B) G1 1/20	1	HF-KP43 (B) G1 1/20	İ	
F110 D0 - 6 -	* 		4.3		
【HC-PQ モータ 高#	情度対応フランジ取り付け軸	出力型減速機付サーホモー			
	HC-PQ053 (B) G2 1/5		HF-KP053 (B) G7 1/5		
	HC-PQ053 (B) G2 1/9 HC-PQ053 (B) G2 1/20	4	HF-KP053 (B) G7 1/11 HF-KP053 (B) G7 1/21		
	HC-PQ053 (B) G2 1/20	4	HF-KP053 (B) G7 1/21		
MR-C10A(1)	HC-PQ13 (B) G2 1/5	1	HF-KP13 (B) G7 1/5	1	
	HC-PQ13 (B) G2 1/9		HF-KP13 (B) G7 1/11	ł	
	HC-PQ13 (B) G2 1/20		HF-KP13 (B) G7 1/21	ł	
	HC-PQ13 (B) G2 1/29	▲ 1次置換え機種	HF-KP13 (B) G7 1/33	×	1次置換えツール
	HC-PQ23 (B) G2 1/5	そのまま使用	HF-KP23 (B) G7 1/5	※ 6	そのまま使用
	HC-PQ23 (B) G2 1/9	-	HF-KP23 (B) G7 1/11	```	
MR-C20A(1)	HC-PQ23 (B) G2 1/20	1	HF-KP23 (B) G7 1/21	1	
	HC-PQ23 (B) G2 1/29	1	HF-KP23 (B) G7 1/33	1	
	HC-PQ43 (B) G2 1/5	1	HF-KP43 (B) G7 1/5	1	
ND 0404	HC-PQ43 (B) G2 1/9	1	HF-KP43 (B) G7 1/11	i	
MR-C40A	HC-PQ43 (B) G2 1/20	1	HF-KP43 (B) G7 1/21	i	
	HC-PQ43 (B) G2 1/29	1	HF-KP43 (B) G7 1/33	Ī	

<表⑤> O: 互換あり、×: 互換なし

既設機種	2 次置換え機種			モータ側変換ケーブル形名	大のり、 A . 丘揆なし
サーボアンプ形名 ※8, ※9	サーボモータ形名 ※3, ※7	互換	電源変換ケーブル	エンコーダ変換ケーブル	ブレーキ変換ケーブル
【HC-PQ モータ】	•				
MR-C10A(1) MR-C20A(1)	HF-KN053 (B) ▲ HF-KN13 (B) ▲ HF-KN23 (B) ▲	0			
MR-C40A	HF-KN43 (B) ▲				
	と と	ドモータ】			
MR-C10A(1)	HF-KP053 (B) G1 1/5 HF-KP053 (B) G1 1/12 HF-KP053 (B) G1 1/20 HF-KP13 (B) G1 1/5 HF-KP13 (B) G1 1/12 HF-KP13 (B) G1 1/12	0			
MR-C20A(1)	HF-KP23 (B) G1 1/5 HF-KP23 (B) G1 1/12 HF-KP23 (B) G1 1/20				
MR-C40A	HF-KP43 (B) G1 1/5 HF-KP43 (B) G1 1/12 HF-KP43 (B) G1 1/20		SC-PWS1CBL1M-■-L または	SC-HAJ3ENM1C03M4-■	SC-BKS1CBL1M-■-L または
【HC-PQ モータ 高*	情度対応フランジ取り付け! 減速機付サーボモ		MR-PWS2CBL03M-■-L (※7)	30 TIAUSENIITUUSIII4	MR-BKS2CBL03M-■-L (※7)
MR-C10A(1)	HF-KP053 (B) G7 1/5 HF-KP053 (B) G7 1/11 HF-KP053 (B) G7 1/21 HF-KP053 (B) G7 1/33 HF-KP13 (B) G7 1/5 HF-KP13 (B) G7 1/11 HF-KP13 (B) G7 1/21 HF-KP13 (B) G7 1/21 HF-KP13 (B) G7 1/33	×			
MR-C20A(1)	HF-KP23 (B) G7 1/5 HF-KP23 (B) G7 1/11 HF-KP23 (B) G7 1/21 HF-KP23 (B) G7 1/33	※ 6			
MR-G40A	HF-KP43 (B) G7 1/5 HF-KP43 (B) G7 1/11 HF-KP43 (B) G7 1/21 HF-KP43 (B) G7 1/33				

(3) 一括置換え時リニューアルツール組合せ ・サーボアンプとサーボモータを一括で置換える場合

<表⑥> O: 互換あり、×: 互換なし

▼衣७/	无設機種	_+		<u> </u>	1揆のり、<: 4揆なし
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ルロX1成 作生		口旦」犬へ「灰性		リニューアルツール形名
サーボアンプ形名	サーボモータ形名	サーボアンプ形名	サーボモータ形名		ソニューアルソール形名 ※1,※2,※8
※ 8, ※ 9	リーホモーダ形石	※ 5, ※ 7	※ 3, ※ 7	互換	X1, X2, X0
【HC-PQ モータ】					
	HC-PQ033 (B) ▲		HF-KN053 (B) ▲		
MR-C10A(1)	HC-PQ053 (B) ▲	MR-JN-10A(1)	HF-KN053 (B) ▲		SC-CAJNKT-●
	HC-PQ13 (B) ▲		HF-KN13 (B) ▲	0	
MR-C20A(1)	HC-PQ23 (B) ▲	MR-JN-20A(1)	HF-KN23 (B) ▲	1	
MR-C40A	HC-PQ43 (B) ▲	MR-JN-40A	HF-KN43 (B) ▲		
F110 D0 60					
【HC-PQ 一般産業務	機械用減速機付サーボモータ	<u> </u>	HE KD050 (D) 01 1 /5	ı	
	HC-PQ053 (B) G1 1/5		HF-KP053 (B) G1 1/5		
	HC-PQ053 (B) G1 1/12		HF-KP053 (B) G1 1/12		
MR-C10A(1)	HC-PQ053 (B) G1 1/20	MR-JN-10A(1)	HF-KP053 (B) G1 1/20	4	
	HC-PQ13 (B) G1 1/5		HF-KP13 (B) G1 1/5	4	
	HC-PQ13 (B) G1 1/12		HF-KP13 (B) G1 1/12	4	
	HC-PQ13 (B) G1 1/20		HF-KP13 (B) G1 1/20	0	SC-CAJNKT-●
ND 0004 (1)	HC-PQ23 (B) G1 1/5	HF-KP23 (B) G1 1/5	<u></u>		
MR-C20A(1)	HC-PQ23 (B) G1 1/12	MR-JN-20A(1)	HF-KP23 (B) G1 1/12		
	HC-PQ23 (B) G1 1/20		HF-KP23 (B) G1 1/20	4	
ND 0404	HC-PQ43 (B) G1 1/5	MD IN 404	HF-KP43 (B) G1 1/5		
MR-C40A	HC-PQ43 (B) G1 1/12	MR-JN-40A	HF-KP43 (B) G1 1/12		
	HC-PQ43 (B) G1 1/20		HF-KP43 (B) G1 1/20		
【HC-PQ 高精度対応	フランジ取り付け軸出力型	減速機付サーボモータ】			
	HC-PQ053 (B) G2 1/5		HF-KP053 (B) G7 1/5		
	HC-PQ053 (B) G2 1/9		HF-KP053 (B) G7 1/11	1	
	HC-PQ053 (B) G2 1/20		HF-KP053 (B) G7 1/21	1	
MR-C10A(1)	HC-PQ053 (B) G2 1/29	MR-JN-10A(1)	HF-KP053 (B) G7 1/33	1	
MIN-CTUA(I)	HC-PQ13 (B) G2 1/5	- MIN-JIN-TOA (T)	HF-KP13 (B) G7 1/5	1	
	HC-PQ13 (B) G2 1/9		HF-KP13 (B) G7 1/11		
	HC-PQ13 (B) G2 1/20		HF-KP13 (B) G7 1/21		
	HC-PQ13 (B) G2 1/29		HF-KP13 (B) G7 1/33	×	SC-CAJNKT-●
	HC-PQ23 (B) G2 1/5		HF-KP23 (B) G7 1/5	※ 6	30 OMUNICI —
MR-C20A(1)	HC-PQ23 (B) G2 1/9	- MR-JN-20A(1)	HF-KP23 (B) G7 1/11		
MIN OZUM (I)	HC-PQ23 (B) G2 1/20	IMIN_OIN_ZOM(1)	HF-KP23 (B) G7 1/21		
	HC-PQ23 (B) G2 1/29		HF-KP23 (B) G7 1/33		
	HC-PQ43 (B) G2 1/5		HF-KP43 (B) G7 1/5		
MP_CAOA	HC-PQ43 (B) G2 1/9	- MR-JN-40A	HF-KP43 (B) G7 1/11		
MR-C40A	HC-PQ43 (B) G2 1/20	IIII_OI_40A	HF-KP43 (B) G7 1/21		
	HC-PQ43 (B) G2 1/29		HF-KP43 (B) G7 1/33		
【最大トルク4009	%対応】 ※10				
【坂人トルン400	%对心】 ※10 HC-PQ033 (B) ▲		HF-KN053 (B) ▲	1	
ND 0104/1)	HC-PQ053 (B) ▲	MR-JN-10A(1)	HF−KN13 (B) ▲	0	CO OA INIZT
MR-C10A(1)	HC-PQ13 (B) ▲	MR-JN-20A (1)	HF-KN23 (B) ▲	×	SC-CAJNKT-●
	IIO I WIO (D)	mit UN ZUA(I)	TII TANZO (D)	※ 4	

<表⑦>

〇:互換あり、×:互換なし

	一括置換え機種	É		モータ側変換ケーブル形名	
サーボアンプ形名	サーボモータ形名				
ッーボアンフル石 ※8, ※9	ッ一ボモーメル石 ※3,※7		電源変換ケーブル	エンコーダ変換ケーブル	ブレーキ変換ケーブル
	7K • 7K ·	互換			
【HC-PQ モータ】					
MR-C10A(1)	HF−KN053 (B) ▲				
ND 0004 (4)	HF-KN13 (B) ▲	0			
MR-C20A(1)	HF-KN23 (B) ▲				
MR-C40A	HF-KN43 (B) ▲				
【HC-PQモータ 一舟	设産業機械用減速機付サー	ボモータ】			
	HF-KP053 (B) G1 1/5				
	HF-KP053 (B) G1 1/12] .			
MR-C10A(1)	HF-KP053 (B) G1 1/20] .			
010/1(1/	HF-KP13 (B) G1 1/5				
	HF-KP13 (B) G1 1/12				
	HF-KP13 (B) G1 1/20	0			
	HF-KP23 (B) G1 1/5				
MR-C20A(1)	HF-KP23 (B) G1 1/12				
	HF-KP23 (B) G1 1/20				
	HF-KP43 (B) G1 1/5				
MR-C40A	HF-KP43 (B) G1 1/12				
	HF-KP43 (B) G1 1/20				
【HC-PQ モータ 高線	情度対応フランジ取り付け	軸出力型	SC-PWS1CBL1M-■-L		SC-BKS1CBL1M-■-L
	減速機付サーボモ		または	CC_HV I3ENW1CU3W4-■	または
	減速機付サーボモ HF-KP053(B)G7 1/5		または MR-PWS2CBL03M-■-L	SC-HAJ3ENM1CO3M4-■	または MR-BKS2CBL03M-■-L
			_	SC-HAJ3ENM1CO3M4-■	
	HF-KP053 (B) G7 1/5		MR-PWS2CBL03M-■-L	SC-HAJ3ENM1CO3M4-■	MR-BKS2CBL03M-■-L
MR_C10A(1)	HF-KP053 (B) G7 1/5 HF-KP053 (B) G7 1/11		MR-PWS2CBL03M-■-L	SC-HAJ3ENM1CO3M4-■	MR-BKS2CBL03M-■-L
MR-C10A(1)	HF-KP053 (B) G7 1/5 HF-KP053 (B) G7 1/11 HF-KP053 (B) G7 1/21 HF-KP053 (B) G7 1/33 HF-KP13 (B) G7 1/5		MR-PWS2CBL03M-■-L	SC-HAJ3ENM1CO3M4-■	MR-BKS2CBL03M-■-L
MR-C10A(1)	HF-KP053 (B) G7 1/5 HF-KP053 (B) G7 1/11 HF-KP053 (B) G7 1/21 HF-KP053 (B) G7 1/33 HF-KP13 (B) G7 1/5 HF-KP13 (B) G7 1/11		MR-PWS2CBL03M-■-L	SC-HAJ3ENM1CO3M4-■	MR-BKS2CBL03M-■-L
MR-C10A(1)	HF-KP053 (B) G7 1/5 HF-KP053 (B) G7 1/11 HF-KP053 (B) G7 1/21 HF-KP053 (B) G7 1/33 HF-KP13 (B) G7 1/5 HF-KP13 (B) G7 1/11 HF-KP13 (B) G7 1/21		MR-PWS2CBL03M-■-L	SC-HAJ3ENM1CO3M4-■	MR-BKS2CBL03M-■-L
MR-C10A(1)	HF-KP053 (B) G7 1/5 HF-KP053 (B) G7 1/11 HF-KP053 (B) G7 1/21 HF-KP053 (B) G7 1/33 HF-KP13 (B) G7 1/5 HF-KP13 (B) G7 1/11	:一夕】 - - - - - - - - - - - -	MR-PWS2CBL03M-■-L	SC-HAJ3ENM1CO3M4-■	MR-BKS2CBL03M-■-L
MR-C10A(1)	HF-KP053 (B) G7 1/5 HF-KP053 (B) G7 1/11 HF-KP053 (B) G7 1/21 HF-KP053 (B) G7 1/33 HF-KP13 (B) G7 1/5 HF-KP13 (B) G7 1/11 HF-KP13 (B) G7 1/21 HF-KP13 (B) G7 1/33 HF-KP23 (B) G7 1/5	:一夕】 - - - -	MR-PWS2CBL03M-■-L	SC-HAJ3ENM1CO3M4-■	MR-BKS2CBL03M-■-L
	HF-KP053 (B) G7 1/5 HF-KP053 (B) G7 1/11 HF-KP053 (B) G7 1/21 HF-KP053 (B) G7 1/33 HF-KP13 (B) G7 1/5 HF-KP13 (B) G7 1/11 HF-KP13 (B) G7 1/21 HF-KP13 (B) G7 1/33 HF-KP23 (B) G7 1/5 HF-KP23 (B) G7 1/5 HF-KP23 (B) G7 1/11	:一夕】 - - - - - - - - - - - -	MR-PWS2CBL03M-■-L	SC-HAJ3ENM1CO3M4-■	MR-BKS2CBL03M-■-L
	HF-KP053 (B) G7 1/5 HF-KP053 (B) G7 1/11 HF-KP053 (B) G7 1/21 HF-KP053 (B) G7 1/21 HF-KP053 (B) G7 1/33 HF-KP13 (B) G7 1/11 HF-KP13 (B) G7 1/21 HF-KP13 (B) G7 1/33 HF-KP23 (B) G7 1/5 HF-KP23 (B) G7 1/5 HF-KP23 (B) G7 1/11	:一夕】 - - - - - - - - - - - -	MR-PWS2CBL03M-■-L	SC-HAJ3ENM1CO3M4-■	MR-BKS2CBL03M-■-L
	HF-KP053 (B) G7 1/5 HF-KP053 (B) G7 1/11 HF-KP053 (B) G7 1/21 HF-KP053 (B) G7 1/21 HF-KP053 (B) G7 1/33 HF-KP13 (B) G7 1/5 HF-KP13 (B) G7 1/11 HF-KP13 (B) G7 1/21 HF-KP13 (B) G7 1/33 HF-KP23 (B) G7 1/5 HF-KP23 (B) G7 1/11 HF-KP23 (B) G7 1/21 HF-KP23 (B) G7 1/21	:一夕】 - - - - - - - - - - - -	MR-PWS2CBL03M-■-L	SC-HAJ3ENM1CO3M4-■	MR-BKS2CBL03M-■-L
	HF-KP053 (B) G7 1/5 HF-KP053 (B) G7 1/11 HF-KP053 (B) G7 1/21 HF-KP053 (B) G7 1/21 HF-KP053 (B) G7 1/33 HF-KP13 (B) G7 1/5 HF-KP13 (B) G7 1/11 HF-KP13 (B) G7 1/21 HF-KP13 (B) G7 1/33 HF-KP23 (B) G7 1/5 HF-KP23 (B) G7 1/11 HF-KP23 (B) G7 1/21 HF-KP23 (B) G7 1/21 HF-KP23 (B) G7 1/21 HF-KP23 (B) G7 1/33 HF-KP23 (B) G7 1/33	:一夕】 - - - - - - - - - - - -	MR-PWS2CBL03M-■-L	SC-HAJ3ENM1CO3M4-■	MR-BKS2CBL03M-■-L
MR-C20A (1)	HF-KP053 (B) G7 1/5 HF-KP053 (B) G7 1/11 HF-KP053 (B) G7 1/21 HF-KP053 (B) G7 1/21 HF-KP053 (B) G7 1/33 HF-KP13 (B) G7 1/5 HF-KP13 (B) G7 1/11 HF-KP13 (B) G7 1/21 HF-KP13 (B) G7 1/33 HF-KP23 (B) G7 1/5 HF-KP23 (B) G7 1/11 HF-KP23 (B) G7 1/21 HF-KP23 (B) G7 1/21 HF-KP23 (B) G7 1/33 HF-KP23 (B) G7 1/33 HF-KP23 (B) G7 1/5 HF-KP43 (B) G7 1/5 HF-KP43 (B) G7 1/5	:一夕】 - - - - - - - - - - - -	MR-PWS2CBL03M-■-L	SC-HAJ3ENM1CO3M4-■	MR-BKS2CBL03M-■-L
MR-C20A(1)	HF-KP053 (B) G7 1/5 HF-KP053 (B) G7 1/11 HF-KP053 (B) G7 1/21 HF-KP053 (B) G7 1/21 HF-KP053 (B) G7 1/33 HF-KP13 (B) G7 1/5 HF-KP13 (B) G7 1/11 HF-KP13 (B) G7 1/21 HF-KP13 (B) G7 1/33 HF-KP23 (B) G7 1/5 HF-KP23 (B) G7 1/11 HF-KP23 (B) G7 1/21 HF-KP23 (B) G7 1/21 HF-KP23 (B) G7 1/21 HF-KP243 (B) G7 1/5 HF-KP43 (B) G7 1/5 HF-KP43 (B) G7 1/11 HF-KP43 (B) G7 1/21	:一夕】 - - - - - - - - - - - -	MR-PWS2CBL03M-■-L	SC-HAJ3ENM1CO3M4-■	MR-BKS2CBL03M-■-L
MR-C20A(1)	HF-KP053 (B) G7 1/5 HF-KP053 (B) G7 1/11 HF-KP053 (B) G7 1/21 HF-KP053 (B) G7 1/21 HF-KP053 (B) G7 1/33 HF-KP13 (B) G7 1/5 HF-KP13 (B) G7 1/11 HF-KP13 (B) G7 1/21 HF-KP13 (B) G7 1/33 HF-KP23 (B) G7 1/5 HF-KP23 (B) G7 1/11 HF-KP23 (B) G7 1/21 HF-KP23 (B) G7 1/21 HF-KP23 (B) G7 1/33 HF-KP23 (B) G7 1/33 HF-KP23 (B) G7 1/5 HF-KP43 (B) G7 1/5 HF-KP43 (B) G7 1/5	:一夕】 - - - - - - - - - - - -	MR-PWS2CBL03M-■-L	SC-HAJ3ENM1CO3M4-■	MR-BKS2CBL03M-■-L
MR-C20A (1)	HF-KP053 (B) G7 1/5 HF-KP053 (B) G7 1/11 HF-KP053 (B) G7 1/21 HF-KP053 (B) G7 1/21 HF-KP053 (B) G7 1/5 HF-KP13 (B) G7 1/5 HF-KP13 (B) G7 1/11 HF-KP13 (B) G7 1/21 HF-KP13 (B) G7 1/21 HF-KP13 (B) G7 1/5 HF-KP23 (B) G7 1/5 HF-KP23 (B) G7 1/11 HF-KP23 (B) G7 1/21 HF-KP23 (B) G7 1/21 HF-KP243 (B) G7 1/5 HF-KP43 (B) G7 1/5 HF-KP43 (B) G7 1/11 HF-KP43 (B) G7 1/21 HF-KP43 (B) G7 1/21 HF-KP43 (B) G7 1/33	:一夕】 - - - - - - - - - - - -	MR-PWS2CBL03M-■-L	SC-HAJ3ENM1CO3M4-■	MR-BKS2CBL03M-■-L
MR-C20A (1) MR-C40A	HF-KP053 (B) G7 1/5 HF-KP053 (B) G7 1/11 HF-KP053 (B) G7 1/21 HF-KP053 (B) G7 1/21 HF-KP053 (B) G7 1/5 HF-KP13 (B) G7 1/5 HF-KP13 (B) G7 1/11 HF-KP13 (B) G7 1/21 HF-KP13 (B) G7 1/21 HF-KP13 (B) G7 1/5 HF-KP23 (B) G7 1/5 HF-KP23 (B) G7 1/11 HF-KP23 (B) G7 1/21 HF-KP23 (B) G7 1/21 HF-KP243 (B) G7 1/5 HF-KP43 (B) G7 1/5 HF-KP43 (B) G7 1/11 HF-KP43 (B) G7 1/21 HF-KP43 (B) G7 1/21 HF-KP43 (B) G7 1/33	× **6	MR-PWS2CBL03M-■-L	SC-HAJ3ENM1CO3M4-■	MR-BKS2CBL03M-■-L
MR-C20A(1) MR-C40A 【最大トルク400	HF-KP053 (B) G7 1/5 HF-KP053 (B) G7 1/11 HF-KP053 (B) G7 1/21 HF-KP053 (B) G7 1/21 HF-KP053 (B) G7 1/33 HF-KP13 (B) G7 1/5 HF-KP13 (B) G7 1/11 HF-KP13 (B) G7 1/21 HF-KP13 (B) G7 1/33 HF-KP23 (B) G7 1/5 HF-KP23 (B) G7 1/11 HF-KP23 (B) G7 1/11 HF-KP23 (B) G7 1/21 HF-KP23 (B) G7 1/21 HF-KP43 (B) G7 1/21 HF-KP43 (B) G7 1/5 HF-KP43 (B) G7 1/11 HF-KP43 (B) G7 1/21 HF-KP43 (B) G7 1/21 HF-KP43 (B) G7 1/21 HF-KP43 (B) G7 1/33	:一夕】 - - - - - - - - - - - -	MR-PWS2CBL03M-■-L	SC-HAJ3ENM1 CO3M4-■	MR-BKS2CBL03M-■-L
MR-C20A (1) MR-C40A	HF-KP053 (B) G7 1/5 HF-KP053 (B) G7 1/11 HF-KP053 (B) G7 1/21 HF-KP053 (B) G7 1/21 HF-KP053 (B) G7 1/33 HF-KP13 (B) G7 1/5 HF-KP13 (B) G7 1/11 HF-KP13 (B) G7 1/21 HF-KP13 (B) G7 1/21 HF-KP23 (B) G7 1/5 HF-KP23 (B) G7 1/5 HF-KP23 (B) G7 1/11 HF-KP23 (B) G7 1/21 HF-KP23 (B) G7 1/21 HF-KP43 (B) G7 1/21 HF-KP43 (B) G7 1/33 HF-KP43 (B) G7 1/21 HF-KP43 (B) G7 1/21 HF-KP43 (B) G7 1/21 HF-KP43 (B) G7 1/21 HF-KP43 (B) G7 1/33	× **6	MR-PWS2CBL03M-■-L	SC-HAJ3ENM1 CO3M4-■	MR-BKS2CBL03M-■-L

<製品形名の詳細説明>

形名内の記号については下記を参照ください。

サーボモータ形名

記号	内容		
	なし	ストレート軸	
A	K	キー付	
(特殊軸対応)	D	Dカット	
	L	Lカット	

リニューアルツール形名

記号	内容		
•	Р	位置制御用	
(制御方式)	S	速度制御用	

モータ側変換ケーブル形名

記号	内容		
	A1	負荷側引出し	
(引出し方向)	A2	反負荷側引出し	

<注意事項>

- ※1 既設 MR-C サーボアンプから MR-JN サーボアンプへ置換える場合、奥行き寸法に 205mm 以上の空きスペースが必要です。
- ※2 置換えの際は、制御回路用に別途 DC24V 電源(電流容量 500mA 以上)が必要となります。制御回路電源 DC24V は、強化絶縁電源を使用してください。また、出力電圧の起動時間が 1 秒以上かかる電源は使用しないでください。

制御回路電源 DC24V は電磁ブレーキ用電源と共用せず、必ず専用のものを用意してください。

尚、制御回路電源接続時はサーキットプロテクタをご使用ください。(推奨品:三菱電機㈱製 CP30-BA2P1M3A)

※3 特殊軸の対応範囲が HC-PQ モータと HF-KN/KP モータでは異なります。下表の【サーボモータ特殊軸対応比較表】を参照 ください。表中の「Δ」部分については別途お問合せください。

【サーボモータ特殊軸対応比較表】

モータ容量	キー付		Dカ	ット	Lカ	ット
こ ノ谷里	HC-PQ	HF-KN	HC-PQ	HF-KN	HC-PQ	HF-KN
033			0			
053			0	0		
13			0	0		
23	0	0	0	Δ	0	Δ
43	0	0	0	Δ	0	Δ

〇:対応、△:特殊対応

- ※4 2次置換え/一括置換え時、取り付けフランジ、軸寸法に互換性がありません。取り付け部分およびカップリング・プーリ等サーボモータ軸との連結部分の変更が必要となりますのでご注意ください。
- ※5 置換えの際、既設回生オプションは使用できません。回生抵抗については改めて回生能力を計算するなど再度容量選定して、必要に応じて回生オプションを用意してください。容量選定方法はMR-JN-□Aサーボアンプ技術資料を参照ください。
- ※6 2次置換え/一括置換え時、取り付けフランジサイズ、減速比が異なります。取り付け部分の変更および装置側での調整が必要となりますのでご注意ください。
- ※7 三菱電機㈱よりご購入ください。
- ※8 下記には対応しておりません。
 - ・5V パルス列仕様サーボアンプ(形名 : MR-C□A-L)
 - ·入力信号 5V 電圧機能
- ※9 位置制御方式でご使用の場合、検出器 Z 相パルス信号(OP)が CN1-4 ピンに割り付けられていることを確認してください。 割り付けされていない場合、既設配線の変更が必要となりますのでご注意ください。

確認方法:MR-CロA サーボアンプのパラメータ No21 が 『 ロロ0 』であることを確認してください。

※10 既設サーボモータを 300%を超えるトルクで使用している場合、置換え後のサーボアンプとサーボモータは容量アップが必要となりますのでご注意ください。


最大トルク300%超の確認方法

- 1. MR-CサーボアンプのパラメータNo14の現在値を控えてください。
- 2. パラメータNo14を『 OOA 』に設定し、電源をOFF/ONしてください。
- 3. 通常運転を行い、サーボアンプの表示が300を超えた場合、最大トルク400%対応となります。

2.5 リニューアルツール接続図

本図は、リニューアルツール使用時のサーボアンプ、サーボモータに配線する接続図です。 電源系回路の接続構成は、三菱電機㈱発行のMR-JN-口Aシリーズサーボアンプ技術資料集を参照ください。

(1) 1次置換え(サーボアンプのみ置換える場合)



*1:三菱電機(株)製


*2:リニューアルツール同梱品 制御方式にあわせ、選択してください

*3: リニューアルツール同梱品

- ※1 制御回路用 DC24V500mA 電源は、強化絶縁電源を使用してください。電磁ブレーキ用電源と共有せず、必ず専用のものを 用意してください。
- ※2 外部に回生オプションを接続する場合は、必ずサーボアンプ内蔵抵抗器の配線(P,C)、および抵抗器本体をサーボアンプから取り外してください。取り外し方は、三菱電機㈱発行のMR-JN-□Aシリーズサーボアンプ技術資料集を参照ください。
- ※3 サーキットプロテクタ推奨品:三菱電機㈱製 CP30-BA2P1M3A

(2) 2次置換え

サーボアンプ置換え後にサーボモータを置換える場合



No.	品名	
1	サーボアンプ	*1 *2
2	サーボモータ	*1
3	制御信号変換ケーブル(位置制御用)	*2
4	制御信号変換ケーブル(速度制御用)	*2
⑤	エンコーダ変換ケーブル	*2
6	モータ電源変換ケーブル	
7	モータ側エンコーダ変換ケーブル	·
8	モータブレーキ変換ケーブル	


*1:三菱電機(株)製

*2:1次置換えで置換え済み

- ※1 制御回路用 DC24V500mA 電源は、強化絶縁電源を使用してください。電磁ブレーキ用電源と共有せず、必ず専用のものを用意してください。(1次置換えで設置済み)
- ※2 外部に回生オプションを接続する場合は、必ずサーボアンプ内蔵抵抗器の配線 (P,C)、および抵抗器本体をサーボアンプから取り外してください。(1次置換えで置換え済み)
- ※3 電磁ブレーキなしの場合は不要です。
- ※4 サーキットプロテクタ推奨品:三菱電機㈱製 CP30-BA2P1M3A (1次置換えで設置済み)

(3) 一括置換え

サーボアンプとサーボモータを一括で置換える場合



No.	品名	
1	サーボアンプ	*1
2	サーボモータ	*1
3	制御信号変換ケーブル(位置制御用)	*2
4	制御信号変換ケーブル(速度制御用)	*2
5	エンコーダ変換ケーブル	*3
6	モータ電源変換ケーブル	
7	モータ側エンコーダ変換ケーブル	
8	モータブレーキ変換ケーブル	

*1:三菱電機(株)製

*2:リニューアルツール同梱品 制御方式にあわせ、選択してください

*3: リニューアルツール同梱品

- ※1 制御回路用 DC24V500mA 電源は、強化絶縁電源を使用してください。電磁ブレーキ用電源と共有せず、必ず専用のものを用意してください。
- ※2 外部に回生オプションを接続する場合は、必ずサーボアンプ内蔵抵抗器の配線 (P,C)、および抵抗器本体をサーボアンプから取り外してください。取り外し方は、三菱電機㈱発行の MR-JN-□A シリーズサーボアンプ技術資料集を参照ください。
- ※3 電磁ブレーキなしの場合は不要です。
- ※4 サーキットプロテクタ推奨品:三菱電機㈱製 CP30-BA2P1M3A

2.6 仕様

2.6.1 標準仕様

(1) リニューアルツール仕様

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 		•
項目		仕 様
周囲温度	運転	0~+55℃ (凍結のないこと)
问四温及	保存	-20~+65℃ (凍結のないこと)
周囲湿度	運転	90%RH 以下 (結露しないこと)
	保存	90/0011以下(船路しないこと)
標	高	海抜 1000m 以下
使用雰囲気		腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・塵埃のないこと
振	 動	5.9 m/s ² 以下 10~55Hz (X, Y, Z 各方向)

[※]サーボアンプおよびサーボモータ仕様については三菱電機㈱発行の技術資料を参照ください。

2.6.2 端子台仕様

MR-C□A 端子台配列	MR-JN-□A 端子台配列	
L1	L1 L2 P C U V W OV CNP1 CNP2	
差込端子台	差込コネクタ	

<u> 注意</u>


MR-C□A と MR-JN-□A は電源端子台の配列が異なっています。誤って接続した場合、サーボアンプの故障原因となります。

2.6.3 サーボアンプのイニシャライズ時間


MR-JN-□A シリーズサーボアンプのイニシャライズ時間(電源投入からサーボオン受付までの時間)について示します。

イニシャライズ時間は、MR-C□A サーボアンプでは 1.5s 以下ですが、MR-JN-□A サーボアンプでは 1~2s になります。置換える場合、イニシャライズ時間の差に注意してください。

(1) MR-JN-□A シリーズサーボアンプ イニシャライズ時間は 1~2s です。



(2) MR-C□A シリーズサーボアンプ イニシャライズ時間は 1.5s 以下です。




<リニューアルツール使用時の注意事項>

- ※ 電源投入および遮断時にアラーム信号が出力します。
- ※ イニシャライズの時間の差によってサーボロック時間が異なるため、電磁ブレーキ開放時間に注意してください。 上下軸の落下防止で電磁ブレーキを使用している場合、落下しない時間を設定してください。


2.6.4 Z相パルスの幅について

MR-C□A シリーズと MR-JN-□A シリーズではサーボアンプより出力される検出器 Z 相パルス信号 (OP) のパルス幅および立ち上がりのタイミングが異なりますのでご注意ください。

<1 次置換え時(HC-PQ モータ) >



<2 次/一括置換え時>



- ※原点復帰の際は、電源投入後、サーボモータを一回転以上回してから実施ください。
 - 正しい原点設定ができない場合があります。
- ※1次置換え時(サーボアンプのみ置換えの場合)、原点の再設定を実施ください。
- ※2次置換えおよび、一括置換え (サーボモータ置換え)時は、本内容に関わらず、原点の再設定を実施ください。

2.7オプション・周辺機器使用時の注意

/ 注意 回生オプションは、再選定が必要な場合があります。

MR-JN-□A シリーズサーボアンプに使用するオプション・周辺機器は下記表にしたがって使用してください。 使用方法や組合せによっては既設のオプション・周辺機器が使用できない場合があります。

オプション 周辺機器	既設品の 使用	注意事項
回生オプション	×	回生オプションを使用している場合 既設回生オプションは使用できません。 回生抵抗については改めて回生能力を計算するなど再度容量選定して、必要に応じて回生オプションを用意してください。 ※パラメータの設定が必要です。(第5章 パラメータ参照)
ダイナミック ブレーキ	Δ	MR-JN-□A サーボアンプ内蔵のダイナミックブレーキを使用してください。 ※MR-JN-□A サーボアンプに置換えた場合、ダイナミックブレーキの特性により アラーム・警告発生時、電源 OFF 時に モータが急停止しますのでご注意ください。 ※既設システムがモータ回転中に高頻度で電源 OFF する場合、置換え後に高頻度で 電源 OFF するとダイナミックブレーキが故障する場合がありますのでご注意くだ さい。
力率改善 リアクトル	0	既設品を使用できます。

オプション・周辺機器を使用する場合、オプション・周辺機器の選択などのパラメータ設定が必要です。第5章を参照してパラメータを設定してください。

詳細は、三菱電機㈱発行の MR-JN-□A シリーズサーボアンプ技術資料集を参照ください。

2.7.1 回生オプション

回生オプションは改めて回生能力を計算するなど再度容量選定して、必要に応じて回生オプションを用意してください。

(1)組合せ一覧

既設サーボ アンプ形名	回生オプション 形名
MR-C10A(1)	MR-RB013
WIK-GTOA(T)	MR-RB033
MR-C20A(1)	MR-RB013
WR-GZUA(1)	MR-RB033
MR-C40A	MR-RB013
WIIN-040A	MR-RB033

置換えサーボ	回生オプション	
アンプ形名	形名	既設品の使用
MR-JN-10A (1)	MR-RB032	×
	MR-RB032	×
MR-JN-20A (1)	注1	×
	MR-RB032	×
MR-JN-40A	注 1	×
	MR-RB032	×

×:使用不可

注1:MR-JN-口A置換え時は、サーボアンプ内蔵の回生抵抗器になります


(2) パラメータの設定

使用する回生オプションに合わせて、パラメータ No. PAO2 を設定してください。(第5章 パラメータ参照)

第3章 MR-C□A リニューアルツールの置換え方法

3.1 置換え手順

置換え手順は、以下の順序で行ってください。



3.2 梱包品の確認

梱包を開いて、お客様が注文されたリニューアルツールであるかご確認ください。

リニューアルツールは、制御方式により下記の2種類があります。

位置制御用リニューアルツール SC-CAJNKT-P

速度制御用リニューアルツール SC-CAJNKT-S

		数量	
No.	梱包品名称	SC-CAJNKT-P	SC-CAJNKT-S
		(位置制御用)	(速度制御用)
1	SC-CAJNCTCO3M-P (位置制御信号変換ケーブル)	1	
2	SC-CAJNCTCO3M-S (速度制御信号変換ケーブル)		1
3	SC-CAJNENCO3M (エンコーダ変換ケーブル)	1	1
4	サーボアンプ取り付けねじ(ばね座金平座金付き M4×12)	2	2

注. 本製品にはサーボアンプ、サーボモータは含まれませんので、三菱電機㈱から別途購入となります。

3.3 置換え手順

- (1) MR-Cサーボアンプの取り外し、MR-JNサーボアンプの取り付け
 - ・MR-C10A、10A1、20A、20A1の場合 MR-Cサーボアンプを取り外したネジの代わりに、リニューアルツールの同梱品M4X12のネジを使用して、 MR-JNサーボアンプを取り付けてください。
 - ・MR-C40Aの場合 MR-Cサーボアンプを取り外したネジを使用して、MR-JNサーボアンプを取り付けてください。
- (2) 電源回路電線と変換ケーブル接続
 - ・MR-Cサーボアンプの電線名称を確認して、接続先であるMR-JNサーボアンプの端子台略称に合わせて接続してください。




MR-CとMR-JNでは、端子配列が異なります。誤って接続するとサーボアンプの 故障原因となります。

・リニューアルツールに同梱されているケーブルと既設ケーブルをサーボアンプへ接続してください。 (リニューアルツール接続図参照)



MR-CのCN1とCN2は同一のコネクタプラグを使用しております。 リニューアル用の変換ケーブルを誤って接続すると、サーボアンプの故障原因となります。



注1. MR-JNサーボアンプの制御電源部は、DC24V電源 (電流容量500mA)と新規配線が必要です。

<置換え作業の注意事項>

ねじは下記締付けトルク値で締付けください。

ねじの呼び	使用部分	締付けトルク[N·m]
M 4	サーボアンプ取り付け用(MR-JN-10A, 10A1, 20A, 20A1)	1.65
M5	サーボアンプ取り付け用(MR-JN-40A)	3.24

回生オプションを接続する場合

サーボアンプ内蔵抵抗器の配線(P、C)および抵抗器本体をサーボアンプから取り外してください。 取り外し方は、三菱電機株発行のMR-JN-口Aシリーズサーボアンプ技術資料集を参照ください。

変換ケーブルを固定する場合

電源線および動力線には固定しないでください。誤動作するおそれがあります。


既設ケーブルと変換ケーブルの挿し間違いに注意してください。

MR-C口Aサーボアンプの制御信号ケーブル(CN1)とエンコーダケーブル(CN2)のコネクタプラグは同じものを使用しており、変換ケーブルを挿し間違えた状態で電源を入れると、使用電圧の違いから、サーボアンプの 故障の原因となります。




制御信号変換ケーブルは既設の制御信号ケーブルと接続し、エンコーダ変換ケーブルは既設のエンコーダケーブルと接続してください。 誤って接続すると、サーボアンプの故障原因となります。

正しい接続組み合わせ




誤った接続組み合わせ



3.4 ケーブルの組合せ

ケーブルの組合せは、2.4節 置換え組合せ表により選定し、2.5節 リニューアルツール接続図通りに接続してください。



No.	品名	形名	用途
1	制御信号変換ケーブル	キット同梱品 SC-CAJNCTC03M-P	位置制御用 ケーブル長 0.3m
2	制御信号変換ケーブル	キット同梱品 SC-CAJNCTCO3M-S	速度制御用 ケーブル長 0.3m
3	アンプ側エンコーダ 変換ケーブル	キット同梱品 SC-CAJNENCO3M	位置制御、速度制御共通 ケーブル長 0.3m
4	モータ側エンコーダ	SC-HAJ3ENM1C03M-A1	HC-PQ →HF-KN, HF-KP 負荷側引出し ケーブル長 0.3m
5	変換ケーブル	SC-HAJ3ENM1C03M-A2	HC-PQ →HF-KN, HF-KP 反負荷側引出し ケーブル長 0.3m
6	モータ電源ケーブル	MR-PWS2CBL03M-A1-L	HC-PQ →HF-KN, HF-KP 負荷側引出し ケーブル長 0.3m
7	三菱電機㈱製	MR-PWS2CBL03M-A2-L	HC-PQ →HF-KN, HF-KP 反負荷側引出し ケーブル長 0.3m
8	エーカ電流ケーブル	SC-PWS1CBL1M-A1-L	HC-PQ →HF-KN, HF-KP 負荷側引出し ケーブル長 1m
9	- モータ電源ケーブル - -	SC-PWS1CBL1M-A2-L	HC-PQ →HF-KN, HF-KP 反負荷側引出し ケーブル長 1m
10	モータ電磁 ブレーキケーブル	MR-BKS2CBL03M-A1-L	HC-PQ →HF-KN, HF-KP 負荷側引出し ケーブル長 0.3m
11	三菱電機株製	MR-BKS2CBL03M-A2-L	HC-PQ →HF-KN, HF-KP 反負荷側引出し ケーブル長 0.3m
12	モータ電磁	SC-BKS1CBL1M-A1-L	HC-PQ →HF-KN, HF-KP 負荷側引出し ケーブル長 1m
13	ブレーキケーブル	SC-BKS1CBL1M-A2-L	HC-PQ →HF-KN, HF-KP 反負荷側引出し ケーブル長 1m

第4章 立上げ

危険

● 濡れた手でスイッチを操作しないでください。感電の原因になります。


注注意

- 運転前にパラメータの確認を行ってください。機械によっては予測しない動きとなる場合があります。
- 通電中や電源遮断のしばらくのあいだは、サーボアンプの放熱器・回生抵抗器・サーボモータなどが高温になる場合がありますので、誤って手や部品(ケーブルなど)が触れないよう、カバーを設けるなどの安全対策を施してください。火傷や部品損傷の原因になります。
- 運転中、サーボモータの回転部には絶対に触れないでください。けがの原因になります。

4.1 初めて電源を投入する場合

初めて電源を投入する場合、本節にしたがって立ち上げてください。

4.1.1 立上げの手順



サーボアンプとサーボモータの取扱いについては、三菱電機㈱発行MR-JN-□A サーボアンプ技術資料集をご確認ください。

態を確認してください。

4.1.2 周辺環境

- (1) ケーブルの取回し
 - (a) 配線ケーブルに無理な力が加わってないこと。
 - (b) 検出器ケーブルは屈曲寿命をこえる状態にならないこと。
 - (c) サーボモータのコネクタ部分に無理な力が加わってないこと。
- (2)環境

電線くず、金属粉などで信号線や電源線が短絡になっている箇所がないこと。

4.2 パラメータの設定

4.2.1 1次置換え時に変更するパラメータ

パラメータ一覧

※既設アンプの設定によっては、下記以外のパラメータ設定が必要になります。詳細は、第5章を参照ください。

パラメータNo.	設定項目	設定値	内容
※変更必須			
PC22	機能選択C-1	1□□h	検出器ケーブル通信方式
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		サーボアンプ~サーボモータ間の通信方式の設定です。
			『 1 : 4線式 』を設定します。
			正しく設定しないと、検出器異常1アラーム(AL16.3)が発生します。
		□1□h	エンコーダ受信時間選択
			MR-C対応モータのエンコーダ受信時間の設定です。
			『 <u>1:MRーC対応</u> 』を設定します。
			本項目は、セットアップソフトのパラメータ詳細には表示されません。
			正しく設定しないと、検出器異常1アラーム(AL. 16.1)が発生します。
PC24	機能選択C-3	□□1h	インポジション範囲単位選択
			インポジション範囲の単位を選択します。
			『 <u>1:サーポモータ検出器パルス単位</u> 』を設定します。
			正しく設定しないと、位置ずれが発生します。
PD01	入力信号自動ON選択	0□2□h	強制停止 (EM1) 自動ON
			MR-Cでは使用していない強制停止(EMI) 信号を常時ONとします。
			『 <u>〇□2□</u> 』を設定します。
			本パラメータは、他の入力信号自動ONにも対応しています。 正しく設定しないと、サーボ強制停止警告(A.E6.1)が発生します。
PD03	入力信号デバイス選択1L(CN1-3)	0000h	CNI-3ピンは未使用のため、入力信号重複を避ける為、入力信号選択なしとします。
PD13	入力信号 アバイス選択(L(ON1-3)) 入力信号デバイス選択(L(ON1-8))	0000h	CNI-8ピンは未使用のため、入力信号重複を避ける為、入力信号越れなしとします。
1013	八刀信号 / / 「八選択(OL (ON 0)	000011	001 000/03人使用のため、人力信与主後を延げる病、人力信与設定なりとしより。
※位置制御モー	- ドのみ		
PA05	1回転あたりの指令入力パルス数	0	サーボモータの1回転あたりのパルス数の設定です。
			電子ギアを使用するため、『 <u>O</u> 』を設定します。
PA06	電子ギア分子(CMX)	4	電子ギアを使用している場合、設定値の変更が必要です。
	(指令入力パルス倍率分子)	(注1)	1次置換えの場合、MR-C□Aサーボアンプと同じ値を設定してください。
PA07	電子ギア分母(CDV)	1	
	(指令入力パルス倍率分母)	(注1)	
PA10	インポジション範囲	100	位置決め完了信号(INP)を出力する溜りパルス範囲を設定します
		(注2)	MR-C□AサーボアンプのパラメータNo. 5と同じ値を設定してください。
PA13	指令パルス入力形態	2□□h	パルス列入力フィルタ選択
			指令パルス周波数の設定です。
			『 <u>2:200kpps</u> 』を設定します。
			本パラメータは、他にも 指令パルス入力形態 に対応しています。
			詳細は、表1-3 パラメーター覧を参照ください。
※速度制御モー	- ドのみ		
PA01	制御モード	002h	サーボアンプの制御モードを選択します。
			速度制御モードにします。
			『 <u>002: 内部速度制御モード</u> 』を設定します。

注1:例として、MR-Cサーボアンプが、電子ギア(CMX/CDV)を『4/1』に設定されていた場合について示します。 注2:例として、MR-Cサーボアンプが、インポジション範囲を『100』に設定されていた場合について示します。

4.2.2 2次置換え時に変更するパラメータ

パラメータ一覧

※既設アンプの設定によっては、下記以外のパラメータ設定が必要になります。詳細は、第5章を参照ください。

		設	定値	
パラメータNo.	設定項目	変更前 (注1)	変更後	内容
《変更必須				
PC22	機能選択C-1	□1□h	□0□h	エンコーダ受信時間選択 MR-JN対応モータのエンコーダ受信時間の設定です。 『 <u>O:MR-JN対応</u> 』を選択します。 本項目は、セットアップソフトのパラメータ詳細には表示されません 正しく設定しないと、検出器異常1アラーム(AL. 16.3)が発生します。
※位置制御モー	ドのみ			
PA06	電子ギア分子(CMX) (指令入力パルス倍率分子)	4 (注2)	16384 (注3)	電子ギアを使用している場合、設定値の変更が必要です。 2次置換え後の設定を次のように計算してください。 ①HF-KNサーボモータの場合 検出器分解能: 131072 pulse/rev HF-KNサーボモータ CMX
PAO7	電子ギア分母(CDV) (指令入力パルス倍率分母)	1 (注2)	125 (注3)	検出器分解能 ②HF-KPサーボモータの場合 検出器分解能: 262144 pulse /rev HF-KPサーボモータ CMX = 検出器分解能 HC-PQサーボモータ 検出器分解能
PA10	インポジション範囲	100 (注4)	HF-KN₹-\$ 3277 HF-KP₹-\$ 6554	位置決め完了信号(INP)を出力する溜りパルス範囲を設定します詳細は、表1-2 パラメーター覧 を参照ください。

注1:1次置換え時の設定例です。

注2: 例として、MR-Cサーボアンプが、電子ギア(CMX/CDV)を4/1に設定されていた場合について示します。

注3:例として、上記のHC-PQモータをHF-KNモータに置換えた場合について示します。

注4:例として、MR-Cサーボアンプが、インポジション範囲を『100』に設定されていた場合について示します。

4.2.3 一括置換え時に変更するパラメータ

パラメータ一覧

※既設アンプの設定によっては、下記以外のパラメータ設定が必要になります。詳細は、第5章を参照ください。

パラメータNo.	設定項目	設定値	内容
※変更必須			
PC22	機能選択C-1	1□□h	検出器ケーブル通信方式 サーボアンブ〜サーボモータ間の通信方式の設定です。 『 <u>1:4線式</u> 』を選択します。 正しく設定しないと、検出器異常1アラーム(AL. 16.3)または検出器異常2アラーム (AL. 20.1)が発生します。
PC24	機能選択C-3	□□1h	インポジション範囲単位選択 インポジション範囲の単位を選択します。 『 1:サーポモータ検出器パルス単位 』を設定します。 正しく設定しないと、位置ずれが発生します。
PD01	入力信号自動ONj選択	0□2□h	強制停止(EM1)自動のN MR-Cでは使用していない強制停止(EM1)信号を常時のNとします。 『 <u>O□2□</u> 』を設定します。 本パラメータは、他の入力信号自動ONにも対応しています。 正しく設定しないと、サーボ強制停止警告(A. E6. 1)が発生します。
PD03	入力信号デバイス選択1L(CN1-3)	0000h	CN1-3ピンは未使用のため、入力信号重複を避ける為、ピン設定なしとします。
PD13	入力信号デバイス選択6L(CN1-8)	0000h	CN1-8ピンは未使用のため、入力信号重複を避ける為、ピン設定なしとします。
		1 000011	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
※位置制御モー	1	1 0	U 1°
PA05	1回転あたりの指令入力パルス数	0	サーボモータの1回転あたりのパルス数の設定です。 電子ギアを使用するため、『 <u>O</u> 』を設定します。
PA06	電子ギア分子(CMX)	16384	電子ギアを使用している場合、設定値の変更が必要です。
			①HF-KNサーボモータの場合 検出器分解能: 131072 pulse/rev HF-KNサーボモータ CMX
PA07	電子ギア分母(CDV) (指令入力パルス倍率分母)	125 (注1)	②HF-KPサーボモータの場合 検出器分解能: 262144 pulse /rev HF-KPサーボモータ CMX
PA10	インポジション範囲	HF-KNモ-タ 3277 HF-KPモ-タ 6554 (注2)	位置決め完了信号(INP)を出力する溜りパルス範囲を設定します。 詳細は、第5節 表1-2 パラメータ一覧 を参照ください。
PA13	指令パルス入力形態	2□□h	パルス列入力フィルタ選択 指令パルス周波数の設定です。 『 <u>2 : 200kpps</u> 』を設定します。 本パラメータは、他にも 指令パルス入力形態 に対応しています。 詳細は、表 1 - 3 パラメーター覧を参照ください。
※速度制御モー	・ドのみ		
PA01	制御モード	002h	サーボアンプの制御モードを選択します。 速度制御モードにします。 『 002:内部速度制御モード 』を設定します。

注1:例として、MR-Cサーボアンプが、電子ギア(CMX/CDV)を4/1に設定されており、HF-KNモータに置換えた場合について示します。 注2:例として、MR-Cサーボアンプが、インポジション範囲を『 100 』に設定されていた場合について示します。

4.3 立上げ時のトラブルシューティング

注注意

- ●パラメータの極端な調整・変更は動作が不安定になりますので、決して行わないでください。
- ●パラメータ設定後は、設定内容を十分確認の上、動作確認をしてください。パラメータが 間違っていると動作が不安定になります。

立上げ時に発生すると考えられる不具合事項とその対策を示します。

No.	立上げフロー	不具合事項	調査事項	推定原因
1	電源投入	·LED が点灯しない	サーボアンプ側コネクタ CN1・CN2 を抜いても改善しない	1. 電源電圧不良
		·LED が点滅する		2. サーボアンプ故障
			リニューアルツール側コネクタ CN1・CN2 から既設ケーブルを抜	1. リニューアルツールケーブル配線の電源が
			いても改善しない	短絡している
				2. リニューアルツール故障
			リニューアルツール側コネクタ CN1, CN2 を抜くと改善する	リニューアルツールケーフ゛ル CN1 (こ既設エンコータ゛ケーフ゛ル、CN2
				に既設制御信号変換ケブルを接続した。
			リニューアルツール側コネクタ CN1 を抜くと改善する 	既設CN1ケーブル配線の電源が短絡している
			リニューアルツール側コネクタ CN2 を抜くと改善する	1. 既設検出器ケーブル配線の電源が短絡して
				いる
				2. 検出器故障
		アラームが発生する	三菱電機株発行 MR-JN-□A サーボアンプ技術資料集8章を参照して	て原因を取り除く
		A. E6. 1	パラメータ PD01 に「0□2□」(強制停止内部 ON) が設定されて	パラメータ No. PD01 設定不良
			いるか確認する	
2	サーボオン(SON)	アラームが発生する	三菱電機株発行 MR-JN-□A サーボアンプ技術資料集8章を参照して	
	をON	サーボロックしない	1. リニューアルツール(L1, L2, 24V, OV 端子) に電源が供給されて	
		(サーボモータ軸が	いるか確認する	(配線ミス)
		フリーになっている)	2. 表示部で準備完了になっているか確認する	2. デジタル I/F 用電源入力信号(DICOM)に
			3. サーボオン(SON)が ON になっているか外部入力信号表示	DC24V 電源が供給されていない
			(三菱電機株発行 MR-JN-□A サーボアンプ技術資料集 5.8 節)	
			で確認する	
位置行	制御モード固有の内	容		
3	指令パルスを	サーボモータが	制御信号変換ケーブル形名が『 SC-CAJNCTCO3M-S 』(CN1 シール	速度制御信号変換ケーブルを接続している
	入力(試運転)	回転しない	が黄地黒文字)である	
) (J- W-12)		指令パルス入力形態(パラメータ No. PA13)の設定を確認する。	パラメータ No. PA13 設定不良
			指市バルススカル窓グ・ファーテ NO.TATO, OD放足を確認する。	ハファーヌ NO. TAID 設定作及
			 状態表示(三菱電機㈱発行 MR-JN-□A サーボアンプ技術資料集	1. パルスが入力されていない
			5.3節)で指令パルス累積を確認する	2. 電子ギアの設定が間違っている
	l	l		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
_	制御モード固有の内			
4	正転始動(ST1)	サーボモータが	制御信号変換ケーブル形名が 『 SC-CAJNCTCO3M-P 』 (CN1 シール	位置制御信号変換ケーブルを接続している
	または	回転しない	が赤地黒文字)である	
	逆転始動(ST2)を		外部入力信号表示(三菱電機㈱発行 MR-JN-□A サーボアンプ技術	ST1·ST2 が共に OFF になっている
	ON		資料集 5.8 節) で入力信号の ON/OFF 状態を確認する	ST1·ST2 が共に ON になっている
			内部速度指令 0~1 (パラメータ No. PCO5~PCO6) を確認する	設定が0になっている
			正転トルク制限(パラメータ No. PA11) 逆転トルク制限(パラメー	トルク制限レベルが負荷トルクに対して低
			タ No. PA12) を確認する	すぎる

※アラーム発生時の対処方法については、6.1節参照

第5章 パラメータ

置換え時に変更必要なMR-JN-口Aパラメータを以下に示します。

その他詳細につきましては、三菱電機㈱発行 MR-JN-□A サーボアンプ技術資料集をご確認ください。

変更前	変更後	変更パラメータ
MR-C サーボアンプ+MR-C 用サーボモータ	MR-JN サーボアンプ+MR-C 用サーボモータ	1次置換えパラメータ
MR-JN サーボアンプ+MR-C 用サーボモータ	MR-JN サーボアンプ+MR-JN 用サーボモータ	2次置換えパラメータ
MR-C サーボアンプ+MR-C 用サーボモータ	MR-JN サーボアンプ+MR-JN 用サーボモータ	一括置換えパラメータ

5. 1 パラメータ一覧

サーボアンプでは、パラメータを機能別に次のグループに分類しています。

7 117 2 2 C16, 1177 7	と一般的に対しています。
パラメータグループ	主な内容
基本設定パラメータ (NoPA□□)	サーボアンプを位置制御モードで使用する場合、このパラメータで基本的な設定を行います。
ゲイン・フィルタパラメータ (NoPB□□)	マニュアルでゲインを調整する場合に、このパラメータを使用します。
拡張設定パラメータ (NoPC□□)	サーボアンプを速度制御モードで使用する場合、主にこのパラメータを使用します。
入出力設定パラメータ (NoPD□□)	サーボアンプの入出力信号を変更する場合に使用します。

ポイント

● パラメータ略称の前に*印の付いたパラメータは、設定後いったん電源をOFFにし、再投入すると有効になります。

5. 1. 1 MR-JN-□A 基本設定パラメータ (No. PA□□)

No.	略称	名称	初期値	単位	制御モード		調整指針 ③:変更必須 ○:MR-CのPrを参考に再設定 Δ:機械に合わせて調整必要 ※空欄は設定必要な場合があります。			
					位置	速度	1次置換え	2次置換え	一括置換え	
PA01	*STY	制御モード	000h		0	0	◎注2		◎注2	
PA02	*REG	回生オプション	000h		0	0	Δ	Δ	Δ	
PA03		メーカー設定用	000h							
PA04	*A0P1	タフドライブ機能選択	000h		0	0				
PA05	*FBP	1回転あたりの指令入力パルス数	100	X100 pulse/rev	0		⊚注1		⊚注1	
PA06	CMX	電子ギア分子(指令入力パルス倍率分子)	1		0		◎注1	◎注1	⊚注1	
PA07	CDV	電子ギア分母(指令入力パルス倍率分母)	1		0		◎注1	◎注1	⊚注1	
PA08	ATU	オートチューニングモード	001h		0	0	0	0	0	
PA09	RSP	オートチューニング応答性	6		0	0	Δ	Δ	Δ	
PA10	INP	インポジション範囲	100	pulse	0		◎注1	◎注1	⊚注1	
PA11	TLP	正転トルク制限	100	%	0	0	0	0	0	
PA12	TLN	逆転トルク制限	100	%	0	0	0	0	0	
PA13	*PLSS	指令パルス入力形態	000h		0		◎注1		⊚注1	
PA14	*P0L	回転方向選択	0		0					
PA15	*ENR	検出器出力パルス	4000	pulse/rev	0	0				
PA16	*ENR2	検出器出力パルス電子ギア	0		0	0				
PA17		メーカ設定用	000h							
PA18			000h							
PA19	*BLK	パラメータ書込み禁止	00Eh		0	0				

注1. 位置制御モードのみ

注2. 速度制御モードのみ

5. 1. 2 MR-JN-□A ゲイン・フィルタパラメータ (No. PB□□)

No.	略称	名称	初期値	単位	制御=	E-F	ム:機械に	Prを参考に再 合わせて調整 設定必要な場合が	必要
					位置	速度	1次置換え	2次置換え	一括置換え
PB01	FILT	アダプティブチューニングモード (アダプティブフィルタ II)	000h		0	0		△注1	△注1
PB02	VRFT	制振制御チューニングモード (アドバンスト制振制御)	000h		0			△注1	△注1
PB03	PST	位置指令加減速時定数(位置スムージング)	3	ms	0		O注1		O注1
PB04	FFC	フィードフォワードゲイン	0	%	0				
PB05		メーカ設定用	500						
PB06	GD2	サーボモータに対する負荷慣性モーメント比	7. 0	倍	0	0		△注3	△注3
PB07	PG1	モデル制御ゲイン	24	rad/s	0	0		△注3	△注3
PB08	PG2	位置制御ゲイン	37	rad/s	0			△注3	△注3
PB09	VG2	速度制御ゲイン	823	rad/s	0	0		△注3	△注3
PB10	VIC	速度積分補償	33. 7	ms	0	0		△注3	△注3
PB11	VDC	速度微分補償	980		0	0			
PB12	OVA	オーバシュート量補正	0	%	0				
PB13	NH1	機械共振抑制フィルタ1	4500	Hz	0	0			
PB14	NHQ1	ノッチ形状選択1	000h		0	0			
PB15	NH2	機械共振抑制フィルタ2	4500	Hz	0	0			
PB16	NHQ2	ノッチ形状選択2	000h		0	0			
PB17		自動設定パラメータ							
PB18	LPF	ローパスフィルタ設定	3141	rad/s	0	0			
PB19	VRF1	制振制御 振動周波数設定	100.0	Hz	0				
PB20	VRF2	制振制御 共振周波数設定	100.0	Hz	0				
PB21 PB22		メーカ設定用	0						
PB23	VFBF	ローパスフィルタ選択	000h		0	0	`		
PB24		メーカ設定用	000h						
PB25	*B0P1	機能選択B-1	000h		0				
PB26	*CDP	ゲイン切換え選択	000h		0	0			
PB27	CDL	ゲイン切換え条件	10	kpps pulse r/min	0	0			
PB28	CDT	ゲイン切換え時定数	1	ms	0	0			
PB29	GD2B	ゲイン切換え サーボモータに対する負荷慣性モー メント比	7. 0	倍	0	0			
PB30	PG2B	ゲイン切換え 位置制御ゲイン	37	rad/s	0				
PB31	VG2B	ゲイン切換え 速度制御ゲイン	823	rad/s	0	0			
PB32	VICB	ゲイン切換え 速度積分補償	33. 7	ms	0	0			
PB33	VRF1B	ゲイン切換え 制振制御 振動周波数設定	100.0	Hz	0				
PB34	VRF2B	ゲイン切換え 制振制御 共振周波数設定	100.0	Hz	0				
PB35		メーカ設定用	0	$\overline{}$	$\overline{}$	\setminus		\setminus	
PB36			0						
PB37			100						
PB38	NH3	機械共振抑制フィルタ3	4500	Hz	0	0			
PB39	NHQ3	ノッチ形状選択3	000h		0	0			
PB40		メーカ設定用	111h						
PB41			20						
PB42 ~		メーカ設定用	000h						
PB50		こついては、三菱雷機株発行MR-JN-MAサーボアンプを							

※ゲイン調整方法については、三菱電機㈱発行MR-JN-□A サーボアンプ技術資料集を参照ください。

注1. 位置制御モードのみ

注 2. 速度制御モードのみ 注 3. オートチューニングモードで自動設定

5. 1. 3 MR-JN-□A 拡張設定パラメータ (No. PC□□)

J.	1.0 "	K-JN-LIA 払張設定ハフメータ (NO. PULI 					◎ : 変更必	調整指針	
No.	略称	名称	初期値	単位	制御	E-F	△:機械に	Prを参考に再 合わせて調整 定必要な場合が	必要
					位置	速度	1次置換え	2次置換え	一括置換え
PC01	STA	速度加速時定数	0	ms		0	O注2		O注2
PC02	STB	速度減速時定数	0	ms		0	O注2		O注2
PC03	STC	S字加減速時定数	0	ms		0			
PC04	TQC	トルク指令時定数	0	ms					
PC05	SC0	内部速度指令0	0	r/min		0	O注2	O注2	O注2
		内部速度制限0							
PC06	SC1	内部速度指令1	100	r/min		0	O注2	O注2	O注2
		内部速度制限1							
PC07	SC2	内部速度指令2	500	r/min		0			
		内部速度制限2	1						
PC08	SC3	内部速度指令3	1000	r/min		0			
		内部速度制限3		,					
PC09	MBR	電磁ブレーキシーケンス出力	100	ms	0	0			
PC10	ZSP	零速度	50	r/min	0	0			
PC11	*BPS	アラーム履歴クリア	000h		0	0			
PC12	TC	内部トルク指令	0.0	%	$\overline{}$	$\overline{}$			
PC13	*ENRS	検出器出力パルス選択	0.0 000h	<u> </u>	0	0			
PC14	TL2	内部トルク制限2	100	%	0	0			
PC15	ERZL	誤差過大アラーム検知レベル	3. 0	rev	0	0			
PC16	LIVL	メーカ設定用	30	100	\sim	\sim			
PC17	*0SL	過速度アラーム検出レベル	0	r/min	0	0			
PC18	*03L	メーカ設定用	1000	1/111111					
PC19			0	-					
PC20			000h	\					
PC21			001h	\					
PC22	*COP1	<u> </u> 機能選択C-1	000h		0	0	() () () () () () () () () ()	0	
PC23	*COP2	機能選択0-2	000h		\sim	0	•	•	•
PC24	*COP3	機能選択C-3	000h		0	\sim	◎注1	◎注1	◎注1
PC25	*COP4	機能選択0-4	000h		0	0	(),±1	(),±1	<u>⊚,±</u> ı
PC26	ALDT	過負荷タフドライブ詳細設定	200	× 10ms	0	\sim			
PC27	OSCL	振動タフドライブ詳細設定	50	^ 10llis	0				
PC28	CVAT	大阪戦争 ストライプ計画改定 瞬停タフドライブ詳細設定	3	×10ms	0	0			
			_	× IUIIS					
PC29	*COP5	機能選択0-5	000h		0	0			
PC30	*COP6	機能選択0-6	000h	W /m:::		0			
PC31	SC4	内部速度指令4	200	r/min		0			$\overline{}$
DOGG	COL	内部速度制限4	200	n. /!					$\overline{}$
PC32	SC5	内部速度指令5	300	r/min		0			$\overline{}$
DOGG	000	内部速度制限5	E00	n. /:					$\overline{}$
PC33	SC6	内部速度指令6	500	r/min		0			$\overline{}$
D00.4	007	内部速度制限6	000	r. /:					
PC34	SC7	内部速度指令7	800	r/min		0			
DOOF	, DUP	内部速度制限7	0001		<u> </u>				
PC35	*DMD	LED電源投入時表示選択	000h		0	0	0		0
PC36		メーカ設定用	_						
~ PC40			0						
PC41	<u> </u>	メーカ設定用	000h	$\overline{}$	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	$\overline{}$	
PC42			0	1 \					
PC43			000h	1 \	\	\			
PC44	RECT	- ドライブレコーダアラーム指定	000h		<u> </u>				
PC45	\ <u></u>	メーカ設定用		$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$			$\overline{}$
~			000h						
PC60					\				
_		- ドのみ	į.		. \	. \	`		

注1. 位置制御モードのみ 注2. 速度制御モードのみ

5. 1. 4 MR-JN-ロA 入出力設定パラメータ (No. PDロロ)

No.	略称	本名称	初期値	単位	制御モード		調整指針 ◎ : 変更必須 ○ : MR-CのPrを参考に再設定 △ : 機械に合わせて調整必要 ※空欄は設定必要な場合があります。			
					位置	速度	1次置換え	2次置換え	一括置換え	
PD01	*DIA1	入力信号自動ON選択1	0000h		0	0	0	0	0	
PD02	*D10	入力信号デバイス選択O(CN1-23, CN1-25)	262Dh			0				
PD03	*DI1-1	入力信号デバイス選択1L(CN1-3)	0303h		0	0	0	0	0	
PD04	*DI1-2	入力信号デバイス選択1H(CN1-3)	2003h							
PD05	*D12-1	入力信号デバイス選択2L(CN1-4)	0202h		0	0	0	0	0	
PD06	*D12-2	入力信号デバイス選択2H(CN1-4)	0202h							
PD07	*DI3-1	入力信号デバイス選択3L(CN1-5)	0D06h		0	0	0	0	0	
PD08	*D13-2	入力信号デバイス選択3H(CN1-5)	200Dh							
PD09	*D14-1	入力信号デバイス選択4L(CN1-6)	070 A h		0	0	0	0	0	
PD10	*D14-2	入力信号デバイス選択4H(CN1-6)	0707h							
PD11	*DI5-1	入力信号デバイス選択5L(CN1-7)	080Bh		0	0	0	0	0	
PD12	*D15-2	入力信号デバイス選択5H(CN1-7)	0808h							
PD13	*D16-1	入力信号デバイス選択6L(CN1-8)	0505h		0	0	0	0	0	
PD14	*D16-2	入力信号デバイス選択6H(CN1-8)	0505h							
PD15	*D01	出力信号デバイス選択1(CN1-9)	0003h		0	0				
PD16	*D02	出力信号デバイス選択2(CN1-10)	0004h		0	0	0		0	
PD17	*D03	出力信号デバイス選択3(CN1-11)	0002h		0	0	0		0	
PD18	*D04	出力信号デバイス選択4(CN1-12)	0005h		0	0				
PD19	*DIF	入力フィルタ設定	0002h		0	0	Δ	Δ	Δ	
PD20	*D0P1	機能選択D-1	0000h		0	0	0		0	
PD21		メーカ設定用	0000h							
PD22	*D0P3	機能選択D-3	0000h		0		O注1		O注1	
PD23		メーカ設定用	0000h							
PD24	*D0P5	機能選択D-5	0000h		0	0				
PD25		メーカ設定用	0000h							
PD26			0000h							

注1. 位置制御モードのみ 注2. 速度制御モードのみ

5.2 MR-C□A サーボアンプと MR-JN-□A サーボアンプのパラメータ対比一覧

表中の制御モト、欄の記号は以下の通りです

P: 位置制御刊 S: 速度制御刊

							制御	<u></u>				
		MR-C□A のパラメータ	!				MR-JN-□A のノ				制 モ	御 -ド
No.	略称	パラメータ名称	初期値	単位	No.	略称	パラメータ名称	初期値	単位	備考	Р	S
0	*REG	低騒音モード	000		該当パ	ラメータ	なし					
U	TILLU	回生オプション選択	000		PA02	*REG	回生オプション	000			0	0
		オートチューニング選択			PA08	ATU		001		設定値が違います	0	0
1	ATU	機械の選択	002	放送パラメータなし PAO2 **REG 回生オプション OOO 放定能が 放変化が Reg								
		オートチューニング応答性選択			PA09	RSP	オートチューニング応答性	6		設定値が違います	0	0
2	CMX	電子ギア分子	1		PA05		1回転あたりの指令入力パルス数	100		2次置換え/一括置換	0	
					PA06	CMX	電子ギア分子	1		え時はモータ分解能	0	
3	CDV	電子ギア分母	1							が異なる為、設定値が 異なります	0	
												\angle
4	PST	位置指令加減速時定数	5	ms								_
·		LEII PRINCIPICA			PB03	PST	位置指令加減速時定数	3	ms		0	\angle
5	INP	インポジション範囲	100	pulse	PA10	INP	インポジション範囲	100	pulse	2次置換え/一括置換 え時はモータ分解能 が異なる為、設定値が 異なります	0	
					PC24			000			0	
		クリア信号選択			PD22	*D0P3	クリア信号選択	0000			0	
6	*IP1	LSP·LSN 信号選択	010		PD01	*DIA1	LSP・LSN 信号選択	0000			0	0
		SON 信号選択			該当パラ	メータ	なし					
7	*PLS	パルス列論理選択	010		DA12	.DI CC	パルス列入力フィルタ選択	000				
′	*PL3	指令パルス列入力形態	010		PAIS	*PL33	指令パルス入力形態選択	000			0	
9	TLI	1 11 与生顺日法	100	n/	PA11	TLP	正転トルク制限	100	%		0	0
9	TLL	トルク制限値	100	70	PA12	TLN	逆転トルク制限	100	%		0	0
12	*BLK	パラメータ書込み禁止	000		PA19	*BLK	パラメータ書込み禁止	00E			0	0
13	* \$10	通信ボーレート選択	000		USB 通信	のためず	对象外					
14	*DMD	アラーム履歴クリア	000		PC11	*BPS	アラーム履歴クリア	000			0	0
14	*UIIU	電源投入時の状態表示	000		PC35	*DMD	LED 電源投入時の状態表示	0		設定値が違います	0	0
15	ERZ	誤差過大アラーム出力範囲設定	50	Kpulse	PC15	ERZL	誤差過大アラーム検知レベル	3. 0	rev		0	0
16	*0P1	位置/速度制御モード選択	001		PA01	*STY	制御モード	000			0	0
17	SC1	速度指令1	10	10r/min	PC05	SCO	内部速度指令0	0	r/min	設定単位が違います		0
18	SC2	速度指令2	100	10r/min	PC06	SC1	内部速度指令1	100	r/min	設定単位が違います		0
19	STC	速度加減速時定数	0	10ma	PC01	STA	速度加速時定数	0	ms	設定単位が違います		0
19	310	述及加测述时止致	0	TOIRS	PC02	STB	速度減速時定数	0	ms	設定単位が違います		0
					PD07	*DI3-1		0D06			0	0
20	*DIF	入力信号機能選択 (CN1-13、14、15)	210		PD09	*D14-1		070A			0	0
					PD11	*DI5-1	(CN1-7)	080B				0
21	*D0F	出力信号機能選択(CN1-3)	010		PD16	*D02	(CN1-10)	0004				0
	7001	出力信号機能選択(CN1-4)			PD17	*D03	(CN1-11)					
23	GD2	モータに対する負荷慣性モー火ト比	8						倍		0	0
24	NCH	機械共振抑制フィルタ	0						H ₇			0
25	PG1	 位置制御ゲイン1	70	rad/s								0
26	PG2	位置制御ゲイン2							<u> </u>			\vdash
27	VG1	速度制御ゲイン1						37	rau/s			
28	VG2	速度制御ゲイン2						823	rad/e	設定単位が違います		0
29	VIC	速度積分補償		Tot au/ s					†	以た中山が注いより		0
30		速度比例制御ゲイン							1110			0
31	MVC	微振動抑制制御						300			Ĕ	Ĭ
33		LSP・LSN OFF 時停止モード	A00		PD20		・なし LSP・LSN OFF 時停止モード	0000		1	0	0
							ゲイン調整方法についてけ =					

注1:ゲイン調整に関するパラメータはMR-C□A サーボアンプと異なります。ゲイン調整方法については、三菱電機㈱発行MR-JN-□A サーボアンプ技術資料集を 参照ください。

表1-1:パラメータ詳細

表中の制御モード欄の記号は以下のとおりです。

P: 位置制御モード S:速度制御モード

	MR-C□A			MR-JN-□A		制御
No.	名称と機能	初期値	No.	名称と機能	初期値	ŧ-ŀ*
0	回生打 [*] ション・低騒音モード選択 T 回生オプションを選択 O:使用しない 1:MR-RB013 2:MR-RB033 低騒音モード	000	PA02	回生オプションを選択 OO:使用しない -100Wのサーボアンプ場合、 回生抵抗器を使用しない。 -200~400Wのサーボアンプの場合、 内蔵回生抵抗器を使用する。 O2:MR-RB032 O3:MR-RB12 ・MR-C に使用していた回生ガッシとは互換性はありません。 改めて回生能力を計算するなど再度容量選定して、必要に 応じて回生オプションを用意してください。 ・設定を間違えると回生オプションを焼損する場合があります。 ・サーボアンプと組み合わせのない回生オプションを選択すると パラメータ異常(AL37.2)になります。	000h	о т
				低騒音モード:該当パラメータなし		
1	オートチューニング応答性設定 設定値 応答性 1 低応答 2 今応答 4 今 5 高応答 機械の選択 オートチューニング選択 0:位置・速度ループ共に行う 1:補間軸制御(通常使用しません。) 2:行わない	002	PA09	オートチューニング 応答性 オートチューニングモード MR-C設定値 MR-JN設定値 応答性 3 低応答 6 3 3 低応答 6 8 3 6 8 5 9 10 高応答 機械の選択:該当パラメーウなし オートチューニング・モード MR-C設定値 1 0 0 MR-JN設定値 1 10 未対応 20 3	001h	υ ο О О О О
2	電子ギア(指令パルス倍率分子) 電子ギアの分子の値を設定します。	1	PA05	IR-Cの設定値をIR-Mの設定値に置換えて設定します。 1回転あたりの指令入力パル数 単位: 【 ×100 pulse/rev 】 電子ギア設定値を使用するため、『0』を設定します。	100	Р
			PA06	電子ギア分子(指令パルス倍率分子) 指令パルスに対する乗数を設定します。 詳細は、4. 2節を参照ください。	1	Р
3	電子ギア(指令パルス倍率分母) 電子ギアの分母の値を設定します。	1	PAO5	1回転あたりの指令入力パル数 単位: 【 ×100 pulse/rev 】 電子パア設定値を使用するため、『 <u>0</u> 』を設定します。	100	Р
			PA07	電子ギア分母(指令パルム倍率分母) 指令パルムに対する除数を設定します。 詳細は、4. 2節を参照ください。	1	Р

表1-2:パラメータ詳細

	MR-C□A			MR-JN-□A		制御
No.	名称と機能	初期値	No.	名称と機能	初期値	ŧ-ŀ*
4	位置指令加減速時定数(スムージング) 単位:【ms】 位置指令に対して一次遅れフィルクを入れる場合の時定数を設定します。 (例)同期用検出器などから指令する場合、ライン運転中に始動してもスムーズに同期運転に入ることができます。	5	PB25	機能選択B-1		P
	始動 サーボアンブ サーボモータ 時定数設定なし 時定数設定なし 時定数設定有 サーボモータ回転速度 始動 ON OFF			MR-Cの設定値と同じ値をMR-JMに設定します。		
5	イオ・ジション範囲 単位:【pulse】 位置決め完了(PF)信号を出力する溜りパルスの範囲を設定 します。	100	PC24	機能選択C-3 O O T インポジション範囲単位選択 1:サーボモータ検出器パルス単位	000h	Р
			PA10	#位: 【 pulse 】 #位: 【 pulse 】 #位: 【 pulse 】 #位: 【 pulse 】 #	100	P

表1-3:パラメータ詳細

P: 位置制御モード S: 速度制御モード

	MR-C□A			MR-JN-□A		制御
No.	名称と機能	初期値	No.	名称と機能	初期値	ŧ−ŀ゛
6	入力信号選択1	010	PD01	SOM信号選択機能選択 該当する機能はありません。 ・MR-JNは『SON-SG間をONでサーボ か』です。 ・MR-Cのの ラナータに『ロロ1』を設定している場合、 外部シーケンスの変更が必要です。 入力信号自動ON選択1 O 2 0 LSP・LSN自動ON O:使用しない C:使用する MR-C設定値 ロロロ ロ1ロ PD01を『ロC2ロ』に設定した場合、PD07, PD09, PD11に LSP、LSNを割り付けても外部信号は無効となります。	0000h	P S
			PD22	機能選択D-3 OOOO プリア(CR)選択 O: ONの立ち上がりで溜り パルスを消去 1: ONの間は常に溜り パルスを消去	0000h	Р
7	指令パルス列入力形態 〇:正転・逆転パルス列 1:符号付パルス列 2:A/B相パルス列 パルス列論理選択 〇:正論理 1:負論理	010	PA13	指令パルス列入力形態	000h	P

表1-4:パラメータ詳細

		MR-C□A					MR-JN-□A		制御
No.		名称と機能			初期値	No.	名称と機能	初期値	ŧ−ŀ*
9	トルク制限値				100	PA11	正転が制限	100	Р
	単位:	[%]					単位: 【 % 】		s
		・ ^ - を100%として設定します。					・・・・・・・・・		
	AXX (IV)						MR-Cの設定値と同じ値をMR-JNに設定します。		
						DATO		100	
						PA12	逆転がが制限	100	Р
							単位:【 % 】		S
							最大トルクを100%として設定します。 		
							MR-Cの設定値と同じ値をMR-JNに設定します。		
12	パラメータ書记	上み禁止			000	PA19	パラメーク書込み禁止	00Eh	Р
	パラメータの参	照範囲、書き込み範囲を	選択します。				設定値を変更することにより、パラメータの参照範囲、書		S
							き込み範囲を選択します。		
							 詳細は、三菱電機株発行MR-JN-□Aサ-ボアンプ技術資料集		
							 を参照ください。		
13	 通信ボーレーl	 \選択			000		 該当パラメータなし		
		··ー·· プションユニットを装着してパラメ	-/設定用通信機能	能を			ーパラメータ設定用として、USB通信を準備しています。		
		合のシリアルインターフェースを選択					The state of the s		
14		#10077777777777 表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表	.0676		000	PC35	LED電源投入時表示選択	000h	P
14			`&+T ++		000	F035		00011	
	电源技人	、時に表示する状態表示を	送択しまり。				電源投入時に表示する状態表示を選択します。 		S
	О								
	\ -	 【 電源投入時の状態	きまっ				│		
		一 电源汉八时以北	3.4%				本体表示切替		
		―― アラーム履歴クリ	7				O:表示選択を行う		
		O:無効 1:有効					1:自動表示		
		1.62					パラメータを『100』とした場合、下記のとおりとなります。		
	一声 证机 1	n+ 0 + 4 1 1 4 + - 12	u.	ı			位置制御干 : 帰還 、		
	電源投入 MR-C	、時の本体状態表示選 I	択	MR-JI	 		内部速度制御F-ド: モータ実回転速度		
	設定値	表示内容	\$	設定値			本項目は、セットアップソフトのパラメータ詳細には表示されません。		
		<u>-</u> 帰還パルス累積(下3桁	Ī)	000	$\dashv \mid \mid$	PC11	アラーム履歴ケリア	000h	Р
	□01	帰還パルス累積(上3桁		001					s
	□02	サーホ゛モータ回転速度・	10r/min単位	002	$\exists \mid I$				
	*		1r/min単位	003	_		│		
	□03	溜りパルス(下3桁)		004			1:有効		
	□04 □05	溜りパルス(上3桁) 指令パルス(下3桁)		005 006	$- \cdot $		 有効を選択すると、次回電源投入時にアラーム履歴をクリアし、		
	□05 □06	指令パルス(下3行)		007	+		自動的に無効(0)になります。		
	□07	指令パルス周波数		008	$\dashv \mid \mid$		ロヨルコーポポタリ(ツ・ハー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	□08	回生負荷率		009	$\dashv \mid \mid$				
	□09	実効負荷率		00A					
	□0A	ピーク負荷率		00B	_				
	□0B	負荷慣性モーメント		00F	$\bot \mid \ $				
	×MK-C	は 10r/min固定							

表中の制御モード欄の記号は以下のとおりです。 P: 位置制御モード S: 速度制御モード

	MR-C□A		MR-JN-□A			制御
No.	名称と機能	初期値	No.	名称と機能	初期値	ŧ−ŀ*
15	誤差過大アラーム出力範囲設定 単位:【 kpulse 】 誤差過大のアラームを出す範囲を設定します。	50	PC15	誤差過大アラーム検知レベル 単位:【rev】 通常は、初期値で使用します。 誤差過大アラーム (A52) が発生する場合、設定値を大きくし	3.0	PS
16	位置/速度制御K-ド選択 O 1 T 制御モード選択 O:位置制御 1:速度制御	001	PA01	T (ださい 制御モード 選択 O: 位置制御 2: 内部速度制御	000h	P S
17	速度指令 1 単位:【10r/min】 内部速度指令の第1速を設定します。	10	PC05	MR-Cの設定値をMR-Nの設定値に置換えて設定します。	0	S
18	速度指令2 単位:【10r/min】 内部速度指令の第2速を設定します。	100	PC06	内部速度指令1 単位:【r/min】 内部速度指令の第1速を設定します。 MR-Cとは設定単位が違います。 MR-Cの設定値を『10倍』した数値をMR-JNに設定します。	100	S
19	速度加減速時定数 単位:【10ms】 速度指令に対して、定格回転数に達するまでの 加減速時間を設定します	0	PC01	速度加速時定数 単位:【 ms 】 MR-Cとは設定単位が違います。 MR-Cの設定値を『10倍』した数値をMR-JNI二設定します。 速度減速時定数 単位:【 ms 】 MR-Cとは設定単位が違います。 MR-Cの設定値を『10倍』した数値をMR-JNI二設定します。	0	o o


表中の制御モード欄の記号は以下のとおりです。 P: 位置制御モード S: 速度制御モード

位置制御の場合 ※速度制御時の設定については次ページ参照

	MR-C□ <i>A</i>	A		MR-JN-□A			制御
No.	No. 名称と機能		初期値	No.	名称と機能	初期値	ŧ-ŀ*
20	入力信号機能選択 CN1-15ピン CN1-14ピン CN1-13ピン 入力信号機能選択 設:	定值対比表	210	PD09	入力信号デバイス選択4L (CN1-6) 0 7	070Ah	Р
	位置制御モードの場 MR-C設定値 信号 0 L 1 L 2 C 6 F 7 TL			PD11	設定値は左表を参照してください。	080Bh	Р
	制御氏-ドイは、パラメータNo. 16を確言	認してください。		PD07	入力信号デバス選択3L(CN1-5) 0 D	ODO6h	P
	設定値は左表を参照してください。						

表1-6つづき

速度制御の場合 ※位置制御時の設定については前ページ参照



P:位置制御モード



※:MR-JN では、OP 信号が CN1-21 ピンに固定されているため設定は不要です。(変換ケーブルの接続は下表参照) 既設 MR-C アンプのパラメータ No21 にて<u>検出器 Z 相パルス出力信号 (OP) が CN1-4 ピン以外に割付されている場合</u>は、 既設配線の変更、および、既設装置のプログラム変更が必要となりますのでご注意ください。

になります。

制御信号変換ケーブルの信号接続(MR-JN PD16、PD17部分)

			•			
位	位置制御	阴	速度制御用			
MR-C 側		MR-JN 側	MR-C側 MR-JN側			
CN1-4 ピン	\$	CN1-21 ピン	CN1-4 ピン	\$	CN1-11 ピン	
CN1-3 ピン	⇔	CN1-10 ピン	CN1-3 ピン	⇔	CN1-10 ピン	

表1-8:パラメータ詳細

P: 位置制御モード S: 速度制御モード

	MR-C□A		MR-JN-□A			
No.	名称と機能	初期値	No.	名称と機能	初期値	ŧ-ŀ*
24	機械共振抑制フィルタ	0	PB01	アダプティブチューニングモード(アダプティブフィルタ II)	000h	Р
	機械系の共振周波数に合わせた周波数をセットします。					S
	設定値 機械共振			<u>L </u>		
				0:フィルタOFF		
	1 1125			2 <u>:マニュアルモード</u>		
	2 563 3 375			機械共振抑制フィルク(PB13)を有効にするには、本パラメータ		
	4 282			を『 <u>002</u> 』としてください。		
	5 225		PB13	機械共振抑制フィルグ1	4500	Р
	6 188 7 161			単位: 【 Hz 】		S
	7 161			MR-Cの設定値を機械共振周波数に置換え、MR-JNのに設定		
				します。		
				設定値は左表を参照してください。		
25	位置制御が 201	70	PB07	tf゙ル制御f゙心	24	Р
	単位:【 rad/s 】			単位:【 rad/s 】		S
	モデル位置ループのゲインを設定します。 			目標位置までの応答がかを設定します。		
				本パ・ラメータはオードューニング・1設定時は、自動的にオードューニングの		
				結果になります。		
26	位置制御が 422	25	PB08	位置制御がひ	37	Р
	単位:【 rad/s 】			単位:【 rad/s 】		
	実位置ループのゲインを設定します。			位置ルブのゲインを調整します。		
				本パ・ラメータはオートチューニング・1設定時は、自動的にオートチューニング・の		
07	\ \\\	100	\	結果になります。		
27	速度制御がイン1	120		該当パラメータなし		
	単位:【 10rad/s 】			本パラメータはサーポアンプ内部で自動設定されます。 		
00			DDOO	Note the Medical St. J.	000	
28	速度制御が 1/22	60	PB09	速度制御がつ	823	Р
	単位:【10rad/s】			単位:【 rad/s 】		S
	実速度ループのゲインを設定します。			速度ルプのゲインを設定します。		
				本パ・テメータはオードチューニング・1および2ケ・イン調整モード・設定時は、		
00	`±rit1± /\ \+\IM	00	DD10	自動的にオードューニングの結果になります。	20.7	
29	速度積分補償	20	PB10	速度積分補償 単位:【ms】	33. 7	P S
	実速度ループの積分補償の時定数を設定します。			単位: 【 IIIS 】 速度ルプ の積分補償の時定数を設定します。		0
				速度に の慣が補限の時た数を設定します。 本パランタはオートチューニング 1および2ゲ の調整モード 設定時は、		
30	(本度)と例告()をいった。	980	PB11	自動的にオードューニッグの結果になります。 遠南で無いたなが	980	P
JU	速度比例制御がかい 比例制御入力信号(PC)ONで有効になります。	900	FDII	速度微分補償 微分補償を設定します。	900	S
	たいでは、またい CM C石 X川になり あり。			比例制御入力信号(PC)ONで有効になります。		٥
				エバッ中が中人ノバー方(FU)UNIで有分)になります。		

表中の制御モード欄の記号は以下のとおりです。

P: 位置制御モード S: 速度制御モード

	MR-C□A			MR-JN-□A			
No.	名称と機能	初期値	No.	名称と機能	初期値	ŧ−ŀ*	
31	微振動抑制制御選択 微振動抑制制御のON/OFFを選択します。 O O	000		該当パラメータなし			
33	が ション機能	A00	PD20	機能選択D-1 0 0 0 正転ストロークエンド(LSP) 逆転ストロークエンド(LSN) OFF時の停止方法 O:急停止 1:緩停止 MR-Cと同様の設定にします。 O:急停止 を選択した場合 位置制御F-ド は溜りパルを消去して停止 内部速度制御F-ド は減速時定数だ。ロで停止 1:緩停止 を選択した場合 位置制御F-ド はが。ラナー外o. P803に従い減速停止 内部速度制御F-ド はか。ラナー外o. P002に従い減速停止	0000h	υ ν	

第6章 トラブルシューティング

ポイント

● アラーム発生と同時に、サーボオン (SON) をOFFにし、電源を遮断してください。

アラーム・警告が発生した場合、本章を参照して原因を取り除いてください。

6.1 アラーム対処方法

注意

- ▼ラーム発生時は原因を取り除き安全を確保してからアラーム解除後、再運転してください。 けがの原因になります。
- アラーム発生と同時に、サーボオン (SON) をOFFにし、電源を遮断してください。

ポイント

● アラームは電源の OFF → ON 、現在アラーム画面で "**SET**" ボタンを押すまたはリセット(RES)を ON で解除できます。 詳細は MR-JN-□Aサーボアンプ技術資料集9.1節を参照してください。

MR-C□A シリーズから MR-JN-□A シリーズへ置換え時に発生するアラームを次ページに示します。 本ページ以外のアラーム・警告については、標準品と同一につき、MR-JN-□A サーボアンプ技術資料集を参照 してください。

表示	名称	内容	発生要因	処置
A. 16. 1	検出器送信 データ異常 1	検出器とサーボアンプ の通信に異常があった	1. パラメータの設定でシリアル検出器の選択を間違えた	パラメータ No. PC22 を正しく設定してください (詳細は、4. 2節参照)
	(サーボアンプ 受信異常)			
A. 16. 3	検出器送信 データ異常3	検出器とサーボアンプ の通信に異常があった	1. サーボアンプ側検出器コネクタ(CN2)が外れている	正しく接続してください
	(サーボアンプ 未受信)		2. リニューアルツール側エンコーダ変換ケーブルと既設 ケーブルが外れている	
			3. パラメータの設定で検出器ケーブルの種類(2線式、4線式)の選択を間違えた	(詳細は、4.2節参照)
			4. 検出器ケーブルの故障 (断線またはショートしている) 5. 検出器の故障	検出器ケーブルを修理または交換してください
A. 1A. 1	モータ組合せ	サーボアンプとサーボ モータの組合せが間違っている	1. サーボアンプとサーボモータの組合せを間違って接続	正しい組合せにしてください
A. 20. 1	検出器送信 データ異常 (サーボアンプ 受信異常)	検出器とサーボアンプ	1. 検出器コネクタ(CN2)が外れている 2. リニューアルツール側エンコーダ変換ケーブルと既設検出器ケーブルのコネクタが外れている 3. 検出器ケーブルの故障 (断線またはショートしている)	正しく接続してください 正しく接続してください ケーブルを修理または交換してください
A. 99. 1	正転ストローク	正転ストロークエン	4. 検出器の故障 1. 正転リミットスイッチが有効になった。	サーボモータを交換してください 正転ストロークエンド(LSP)がONになるよ
	エンドOFF	ド(LSP)がOFF である	2. パラメータの設定で正転ストロークエンドの設定を間 違えた。	う、運転パターンを見直してください パラメータ No. PDO1, 07, 09, 11 を正しく設定して ください。 (詳細は、5. 3節参照)

※立上げ時のトラブルシューティングについては、4.3節参照

前ページからの続き

表示	名称	内容	発生要因	処置
A. 99. 2	逆転ストローク	逆転ストロークエン	1. 逆転リミットスイッチが有効になった。	逆転ストロークエンド(LSP)がONになるよ
	エンドOFF	ド(LSP)がOFF		う、運転パターンを見直してください
		である	2. パラメータの設定で逆転ストロークエンドの設定を間	パラメータ No. PD01, 07, 09, 11 を正しく設定して
			違えた。	ください。
				(詳細は、5.3節参照)
A. E6. 1	サーボ強制停止	EM1 がOFFになっている	パラメータ PDO1 に EM1 内部 ON が設定されていない	パラメータ PD01 に「0□2□」
	警告			(EM1 内部 ON)を設定してください

※立上げ時のトラブルシューティングについては、4. 3節参照

6.2 ノイズ対策

ノイズには、外部から侵入しサーボアンプを誤動作させるノイズとサーボアンプから輻射し周辺機器を誤動作させるノイズがあります。サーボアンプは微弱信号を扱う電子機器のため、次の一般的対策が必要です。

また、サーボアンプ出力を高キャリア周波数でチョッピングしているのでノイズの発生源になります。このノイズ発生により周辺機器が誤動作する場合には、ノイズを抑制する対策を施します。この対策はノイズ伝播経路により多少異なります。

(1) ノイズ対策方法

(a) 一般対策

- ・サーボアンプの動力線(入出力線)と信号線の平行布線や束ね配線は避け、分離配線をしてください。
- ・検出器との接続線、制御用信号線には、ツイストペアシールド線を使用し、シールド線の外被はSD端子へ接続します。
- 接地は、サーボアンプ、サーボモータなどを1点接地で行います。


(b) 外部から侵入しサーボアンプを誤動作させるノイズ


サーボアンプの近くにノイズが多く発生する機器(電磁接触器、電磁ブレーキ、多量のリレーを使用など)が取り付けられていて、サーボアンプが誤動作する心配があるときは、次のような対策を施す必要があります。

- ・ノイズを多く発生する機器にサージキラーを設け、発生ノイズを抑えます。
- 信号線にデータラインフィルタをつけます。
- ・検出器との接続線、制御用信号線のシールドをケーブルクランプ金具で接地します。
- ・サーボアンプにはサージアブソーバを内蔵していますが、より大きな外来ノイズや雷サージに対して、サーボアンプやその他の機器を保護するために、装置の電源入力部分にバリスタを装備することを推奨します。

(c) サーボアンプから輻射し周辺機器を誤動作させるノイズ

サーボアンプから発生するノイズは、サーボアンプ本体およびサーボアンプ主回路(入・出力)に接続される電線より輻射されるもの、主回路電線に近接した周辺機器の信号線に電磁的および静電的に誘導するもの、そして、電源電路線を伝わるものにわけられます。







ノイズ伝播経路	対策
	計算器、受信機、センサなど微弱信号を扱い、ノイズの影響を受け誤動作しやすい機器や、その信号線が
	サーボアンプと同一盤内に収納されていたり、近接して布線されている場合にはノイズの空中伝播により
	機器が誤動作することがあるので、次のような対策を施してください。
	1. 影響を受けやすい機器は、サーボアンプから極力離して設置してください。
123	2. 影響を受けやすい信号線は、サーボアンプとの入出力線から極力離して布線してください。
	3. 信号線と動力線(サーボアンプ入出力線)の平行布線や束ね配線は避けてください。
	4. 入出力線にラインノイズフィルタや入力にラジオノイズフィルタを挿入して、電線からの輻射ノイズ
	を抑制してください。
	5. 信号線や動力線にシールド線を使用したり、個別の金属ダクトに入れてください。
	信号線が動力線に平行布線していたり、動力線と一緒に束ねられている場合には電磁誘導ノイズ、静電誘
	導ノイズにより、ノイズが信号線に伝播し誤動作することがありますので次のような対策をしてください。
4 (5)(6)	1. 影響を受けやすい機器は、サーボアンプから極力離して設置してください。
430	2. 影響を受けやすい信号線は、サーボアンプとの入出力線から極力離して布線してください。
	3. 信号線と動力線(サーボアンプ入出力線)の平行布線や束ね配線は避けてください。
	4. 信号線や動力線にシールド線を使用したり、個別の金属ダクトに入れてください。
	周辺機器の電源がサーボアンプと同一系統の電源と接続されている場合には、サーボアンプから発生した
(7)	ノイズが電源線を逆流し、機器が誤動作することがありますので、次のような対策を施してください。
	1. サーボアンプの動力線(入力線)にラジオノイズフィルタを設置してください。
	2. サーボアンプの動力線にラインノイズフィルタを設置してください。
(8)	周辺機器とサーボアンプの接地線により閉ループ回路が構成される場合、漏れ電流が貫流して、機器が誤
0	動作する場合があります。このようなときには、機器の接地線を外すと誤動作しなくなる場合があります。

第7章 外形寸法図

- 7.1 サーボアンプ(リニューアルツール含む)比較
- (1) MR-C10A, 20A/MR-JN-10A, 20A




(2) MR-C40A/MR-JN-40A




7.2 変換ケーブル

7.2.1 リニューアルツールケーブル

(1)制御信号変換ケーブル




(2) エンコーダ変換ケーブル



接続先シール詳細


用途	形名	接続先	シール色
位置制御信号変換ケーブル	SC-CAJNCTCO3M-P	C N 1	赤地黒文字
速度制御信号変換ケーブル	SC-CAJNCTCO3M-S	C N 1	黄地黒文字
エンコーダ変換ケーブル	SC-CAJNENCO3M	C N 2	白地黒文字


7.2.2 モータ側変換ケーブル ※ケーブル引き出し方向について



(1) モータ電源変換用ケーブル


[単位:mm]





(2) モータ側エンコーダ変換ケーブル


[単位:mm]



ケーブル外径: φ7.5

(3) モータブレーキ変換ケーブル

[単位:mm]



◆ 保証について

ご使用に関しましては、以下の製品保証内容をご確認いただきますよう、よろしくお願いいたします。

無償保証期間と無償保証範囲

無償保証期間中に、製品に当社側の責任による故障や瑕疵(以下併せて「故障」と呼びます)が発生した場合、お買い上げいただいた販売店または当社支社/支店を通じて、無償で製品を修理、または代替品の提供をさせていただきます。ただし、離島およびこれに準ずる遠隔地への出張修理が必要な場合は、技術者派遣に要する実費を申し受けます。

■無償保証期間

製品の無償保証期間は、製品ご購入後またはご指定場所に納入後1年間とさせていただきます。ただし、当社製品出荷後の流通期間を最長6ヶ月として、製造から18ヶ月を無償保証期間の上限とさせていただきます。また、修理品の無償保証期間は、修理前の保証期間を超えて長くなることはありません。

■無償保証範囲

- (1)使用状態、使用方法および使用環境などが、取扱説明書、製品本体注意ラベルなどに記載された 条件、注意事項などに従った正常な状態で使用されている場合に限定させていただきます。
- (2)無償保証期間内であっても、下記の場合は保証の対象範囲から除外させていただきます。
- ① お客様における不適切な保管や取扱い、不注意、過失などにより生じた故障。
- ② お客様にて当社の了解なく製品に改造、修理などを加えたことに起因する故障。
- ③ 当社製品が本来の使用方法以外で使用されたことによる故障、または業界の通念を超えた使用による故障。
- ④ 取扱説明書などに指定されたケーブルやアクセサリ、機器が正常に保守、交換されていれば防 げたと認められる故障。
- ⑤ 当社出荷当時の科学技術の水準では予見できなかった事由による故障。
- ⑥ 火災などの不可抗力による外部要因および地震、雷、風水害などの天変地異など、当社側の責ではない原因による故障。
- ⑦ その他、当社の責任以外による故障またはお客様が当社責任外と認めた故障。

生産中止後の有償保証期間

当社が有償にて製品修理を受け付けることができる期間は、その製品の生産中止後 7 年間です。 生産中止後の製品供給、代替品の供給はできません。

機会損失、二次損失などへの保証責務の除外

無償保証期間の内外を問わず、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社製品の故障に起因するお客様での機会損失、利益の逸失・損失、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、二次損害、事故補償、当社製品以外への損傷およびその他の業務に対する補償については、当社は責任を負いかねます。

製品仕様の変更

カタログ、仕様書、技術資料集などに記載されている仕様は、お断りなしに変更することがあります。

製品の適用について

■使用条件

当社製品をご使用される場合は、万一、故障、不具合などが発生した場合でも重大な事故にいたらない用途であること、バックアップなどの対策が実施されていることをご使用の条件とさせていただきます。

■適用の除外など

当社製品は、一般工業などへの用途を対象として設計・製造されています。原子力発電所およびその他発電所、鉄道や航空などの公共交通機関といった公共への影響が大きい用途や車両設備医用機械、娯楽機械、安全装置、焼却設備、および行政機関や個別業界の規制に従う設備への使用で、特別品質保証体制をご要求になる用途には、適用を除外させていただきます。

人命や財産に大きな影響が予測され、安全面や制御システムにとくに高信頼性が要求される用途に は適用を除外させていただきます。

海外でのサービス

この製品は、日本国内用のため、海外でご使用の場合、現地アフターサービスはできません。異常や故障などが発生し、アフターサービスが必要な場合は、日本国内で受付けさせていただきます。

改定履歴

※本手引きの番号は最終ページの左下に記載してあります。

印刷日付	※本手引き番号	次本子引きの番号は最終、一つの左下に記載してありより。 改定内容		
2011年10月	X903110320	初版		
2012年11月	X903110320A	5-5 MR-C パラメータ No2, MR-JN パラメータ PA06 の名称が『電子ギア分母』であった。 MR-C パラメータ No3, MR-JN パラメータ PA07 の名称が『電子ギア分子』であった。 MR-JN パラメータ PC05 が『PC06:SC1:内部速度指令 1』であった。 MR-JN パラメータ PC06 が『PC07:SC2:内部速度指令 2』であった。 MR-JN パラメータ PD16 が『PD15:D01:出力信号デバイス選択(CN1-9)』であった。 MR-JN パラメータ PD17 が『PD16:D02:出力信号デバイス選択(CN1-10)』であった。 MR-C パラメータ No19 に対応する MR-JN パラメータ 『PC02』を追加した。 5-6 MR-C パラメータ No2, MR-JN パラメータ PA06 の名称が『電子ギア(指令パルス倍率分子)』であった。 MR-C パラメータ No3, MR-JN パラメータ PA07 の名称が『電子ギア(指令パルス倍率分子)』であった。 MR-C パラメータ No5, MR-JN パラメータ PO07 の名称が『機能選択 C-1』であった。 MR-C パラメータ No20, MR-JN パラメータ PD07 の名称が『入力信号デバイス選択5L(CN1-5)』であった。 5-11、12 入力信号置換え例 位置制御 『LSP:OA:PD11 LSN:OB:PD09 CR:O6:PD07』であった。 速度制御 『ST1:O7:PD11 ST2:O8:PD09 DI1/SP1:OD:PD07』であった。 制御方式別に表を区別 5-13 MR-C パラメータ No21, MR-JN パラメータ PD17 の初期値が『0004h』であった。 MR-C パラメータ No21, MR-JN パラメータ PD16 の初期値が『0002h』であった。		
		5-13 MR-C パラメータ No21, MR-JN パラメータ PD17 の初期値が『0004h』であった。		

本書によって、工業所有権その他の権利の実施に対する保証、または実施権を許諾するものではありません。 また本書の掲載内容の使用により起因する工業所有権上の諸問題については、当社は一切その責任を負うことができません。



〒154-8520 東京都世田谷区太子堂 4-1-1 (キャロットタワー20F)

お問い合わせは下記へどうぞ

			[製品ご購入]	[工事のご依頼]
北日本支社	〒984-0042	仙台市若林区大和町 2-18-23・・・・・・・・・・・・	(022) 238-1761	(022) 238-1761
北海道支店・・・・	〒004-0041	札幌市厚別区大谷地東 2-1-18・・・・・・・・・・・・	(011) 890-7515	(011) 890–7515
東京機電支社・・・・	〒108-0022	東京都港区海岸 3-19-22·····	(03) 3454-5511	(03) 3454-5521
中部支社・・・・・・	∓ 461−8675	名古屋市東区矢田南 5-1-14····	(052) 722-7602	(052) 722–5589
北陸支店・・・・・	〒920-0811	金沢市小坂町北 255 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(076) 252-9519	(076) 252-9519
関西機電支社・・・・	∓ 531−0076	大阪市北区大淀中 1-4-13・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	(06) 6454-0281	(06) 6458-9738
中四国支社	〒732−0802	広島市南区大州 4-3-26	(082) 285-2111	(082) 285–2112
四国支店・・・・・	〒760-0072	高松市花園町 1-9-38・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	(087) 831-3186	(087) 831–3186
九州支社	〒812-0007	福岡市博多区東比恵 3-12-16 (東比恵スクエアビル)・・・	(092) 483-8207	(092) 483-8208

インターネットによる製品情報

ホームページURL http://www.melsc.co.jp/business/

この印刷物は、2012年11月の発行です。なお、お断りなしに内容を変更することがありますのでご了承ください。

X90311320A 2012年11月作成